Instrukcja obsługi



Komputer pokładowy



Przed pierwszym uruchomieniem przeczytać i przestrzegać instrukcję obsługi! Zachować do późniejszych zastosowań!



MG3476 BAG0059.8 11.12 Printed in Germany

pl



NIE MOŻNA

niewygodne i zbyteczne czytanie i postępowanie według instrukcji obsługi; ponieważ nie wystarczy usłyszeć od innych i zobaczyć, że maszyna jest dobra, kupić ją i wierzyć w to, że od teraz wszystko potoczy się samo. Użytkownik wyrządziłby wtedy krzywdę nie tylko sobie, lecz także popełniłby błąd, zrzucając winę za niepowodzenie na maszynę zamiast na siebie samego. Aby być pewnym sukcesu, należy wniknąć w sedno rzeczy względnie zapoznać się z przeznaczeniem każdego z zespołów maszyny i posługiwaniem się nim. Dopiero wtedy można być zadowolonym z siebie i z maszyny. Celem niniejszej instrukcji jest tego osiągnięcie.

Leipzig-Plagwitz 1872. Rud. Sark!



Dane identyfikacyjne			
	Prosimy identyfik	wpisać tutaj dane identyfil acyjne znajdą Państwo na	kacyjne maszyny. Dane i tabliczce znamionowej.
	Numer i (dziesię	dentyfikacyjny maszyny: ciomiejscowy)	
	Тур:		GPS-Switch
	Rok bud	lowy:	
	Masa po	odstawowa kg:	
	Dopuszo	czalna masa całkowita kg:	
	Maksym	alny załadunek kg:	
Producent-Adres			
	AMAZO	NEN-WERKE	
	H. DRE	YER GmbH & Co. KG	
	Postfact	า 51	
	D-49202	2 Hasbergen	
	Tel.:	+ 49 (0) 5405 50 1-0	
	Fax.:	+ 49 (0) 5405 501-234	
	E-mail:	amazone@amazone.de	

Części zamienne-zamawianie

Listy części zamiennych znajdują się w portalu części zamiennych pod adresem <u>www.amazone.de</u>.

Zamówienia należy kierować do dealera AMAZONE.

Formalności dotyczące Instrukcji obsługi

Numer dokumentu:	MG3476
Data utworzenia:	11.12

© Copyright AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG, 2012

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Przedruk i sporządzanie wyciągów tylko za pisemnym zezwoleniem AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG.





Szanowni Klienci,

	zdecydowali się Państwo na zakup wysokiej jakości produktu z bogatej palety wyrobów AMAZONEN-WERKE, H. DREYER GmbH & Co. KG. Dziękujemy za Państwa zaufanie.
	Przy otrzymaniu maszyny prosimy ustalić, czy nie wystąpiły uszkodzenia w transporcie i czy nie ma braków części! Prosimy sprawdzić kompletację dostarczonej maszyny włącznie z zamówionym wyposażeniem specjalnym na podstawie listu wysyłkowego. Tylko natychmiastowa reklamacja prowadzi do likwidacji szkód!
	Przed pierwszym uruchomieniem maszyny prosimy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, a szczególnie informacje dotyczące bezpieczeństwa. Po starannym przeczytaniu mogą Państwo w pełni wykorzystać zalety swojej nowo zakupionej maszyny.
	Prosimy zatroszczyć się o to, by wszystkie osoby obsługujące ma- szynę przeczytały niniejszą instrukcję obsługi przed jej uruchomieniem.
	Przy ewentualnych pytaniach lub problemach, prosimy czytać instrukcję obsługi lub po prostu do nas zadzwonić.
	Regularne przeglądy i konserwacje oraz terminowa wymiana części zużytych lub uszkodzonych podnosi trwałość Państwa maszyny.
Użytkownik-ocena	
	Szanowne panie, szanowni panowie,
	nasze instrukcje obsługi są regularnie aktualizowane. Dzięki propozycjom ich poprawy pomogą Państwo stworzyć instrukcję
	bardziej przyjazną użytkownikowi. Prosimy nadsyłać nam Państwa propozycje przez fax.
	bardziej przyjazną użytkownikowi. Prosimy nadsyłać nam Państwa propozycje przez fax. AMAZONEN-WERKE
	bardziej przyjazną użytkownikowi. Prosimy nadsyłać nam Państwa propozycje przez fax. AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG
	bardziej przyjazną użytkownikowi. Prosimy nadsyłać nam Państwa propozycje przez fax. AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG Postfach 51
	bardziej przyjazną użytkownikowi. Prosimy nadsyłać nam Państwa propozycje przez fax. AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG Postfach 51 D-49202 Hasbergen
	bardziej przyjazną użytkownikowi. Prosimy nadsyłać nam Państwa propozycje przez fax. AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG Postfach 51 D-49202 Hasbergen Tel.: + 49 (0) 5405 50 1-0
	bardziej przyjazną użytkownikowi. Prosimy nadsyłać nam Państwa propozycje przez fax. AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG Postfach 51 D-49202 Hasbergen Tel.: + 49 (0) 5405 50 1-0 Fax.: + 49 (0) 5405 501-234



1.1 Przeznaczenie dokumentów 7 1.2 Podawanie kierunków w instrukcji obsługi 7 1.3 Stosowane opisy 7 2 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 8 2.1 Przedstawienie symboli bezpieczeństwa dot. komputera GPS-Switch 9 3 Instrukcja montażu 10 3.1 Schemat połączeń 10 3.2 Przyłącza komputera GPS-Switch 10 3.1 Schemat połączeń 10 3.2 Przyłącza komputera GPS-Switch 10 3.4 Schemat połączeń 10 3.4 Przyłącza komputera GPS-Switch 11 4.4 Opis produktu 11 4.3 Import kart zastosowań VRA (opcja) 11 4.4 Włącznik GPS do dowolnych maszyn rolniczych 11 4.5 Budowa 12 4.6 Zawartość pakietu GPS 12 4.7 Stan oprogramowania 13 4.8 Złącze USB 13 4.9 Menu główne 13 4.10 Menu ubiagnostyka GPS 16	1	Wskazówki dla użytkownika	7
12 Podawanie kierunków w instrukcji obsługi. 7 1.3 Stosowane opisy. 7 2 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 8 2.1 Przedstawienie symboli bezpieczeństwa. 8 2.1 Przedstawienie symboli bezpieczeństwa dot. komputera GPS-Switch. 9 3 Instrukcja montażu 10 3.1 Schemat połączeń 10 3.2 Przyłącza komputera GPS-Switch 10 4.1 Opis produktu 11 4.1 Ułącznik GPS do opryskiwaczy polowych i rozsiewaczy nawozów 11 4.2 GPS-Track (opcja) 11 4.3 Import kart zastosowań VRA (opcja) 11 4.4 Włącznik GPS do dowolnych maszyn rolniczych 11 4.5 Zdwora 12 4.6 Zawartość pakietu GPS 13 4.7 Stan oprogramowania. 13 4.8 Złącze USB 13 4.10 Menu obcoze 14 4.11 Menu obcoze 16 4.12 Hierarchia menu GPS-Switch 17 4.13 Opis przycisków i pól funk	1.1	Przeznaczenie dokumentów	7
1.3 Stosowane opisy. 7 2 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 8 2.1 Przedstawienie symboli bezpieczeństwa. 8 2.2 Wskazówki bezpieczeństwa dot. komputera GPS-Switcch 9 3 Instrukcja montażu 10 3.1 Schemat połączeń 10 3.2 Przyłącza komputera GPS-Switch 10 3.2 Przyłącza komputera GPS-Switch 10 3.2 Przyłącza komputera GPS-Switch 10 4.4 Opis produktu 11 4.1 Włącznik GPS do opryskiwaczy polowych i rozsiewaczy nawozów. 11 4.2 GPS-Track (opcja) 11 4.3 Import kart zastosowań VRA (opcja) 11 4.4 Włącznik GPS do dowolnych maszyn rolniczych 11 4.5 Budowa 12 4.6 Zawarłość pakietu GPS 13 4.9 Menu główne 13 4.9 Menu główne 13 4.10 Menu Diagnostyka GPS 16 4.12 Hierarchia menu GPS-Switch 19 4.13 Opis przycisków i pół funkcy	1.2	Podawanie kierunków w instrukcji obsługi	7
2 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 8 2.1 Przedstawienie symboli bezpieczeństwa. 8 2.2 Wskazówki bezpieczeństwa dot. komputera GPS-Switch 9 3 Instrukcja montażu 10 3.1 Schemat połączeń 10 3.2 Przyłącza komputera GPS-Switch 10 3.1 Schemat połączeń 10 3.2 Przyłącza komputera GPS-Switch 10 4.4 Opis produktu 11 4.1 Włącznik GPS do opryskiwaczy połowych i rozsiewaczy nawczów. 11 4.3 Import kart zastosowań VRA (opcja) 11 4.4 Włącznik GPS do dowinych maszyn roiniczych 11 4.5 Budowa 12 4.6 Zawartość pakietu GPS 12 4.7 Stan oprogramowania 13 4.8 Złącze USB 13 4.9 Menu Ubgorostyka GPS 16 4.11 Menu Diagnostyka GPS 16 4.12 Hierarchia menu GPS-Switch 17 4.13.1 Przycisk Sh	1.3	Stosowane opisy	7
2.1 Przedstawienie symboli bezpieczeństwa 8 2.2 Wskazówki bezpieczeństwa dot. komputera GPS-Switch 9 3 Instrukcja montażu 10 3.2 Przylącza komputera GPS-Switch 10 3.2 Przylącza komputera GPS-Switch 10 4 Opis produktu 11 4.1 Włącznik (Opcja) 11 4.3 Import kart zastosowań VRA (opcja) 11 4.4 Włącznik (Opcja) 11 4.5 Budowa 12 4.6 Zawartość pakietu GPS 12 4.7 Stan oprogramowania 13 4.8 Złącze USB 13 4.9 Menu główne 13 4.10 Menu ubiagnostyka GPS 16 4.12 Hierarchia menu GPS-Switch 17 4.13 Opis przycisków i pół funkcyjnych 18 4.13 Menu główne 18 4.14 Wprowadzanie danych do komputera GPS-Switch 20 4.14 Wprowadzanie danych do komputera GPS-Switch	2	Ogólne wskazówki dotyczace bezpieczeństwa	8
2.2 Wskazówki bezjeczeństwa dot. komputera GPS-Switch 9 3 Instrukcja montażu 10 3.1 Schemat połączeń 10 3.2 Przyłącza komputera GPS-Switch 10 3.1 Schemat połączeń 10 3.2 Przyłącza komputera GPS-Switch 10 4.1 Opis produktu 11 4.2 GPS-Track (opcja) 11 4.3 Import kart zastosowań VRA (opcja) 11 4.4 Wącznik CPS do dowolnych maszyn rolniczych 11 4.5 Budowa 12 4.6 Zawatość pakietu GPS 12 4.7 Sta oprogramowania 13 4.8 Złącze USB 13 4.9 Menu główne 13 4.10 Menu robocze 14 4.11 Menu główne 18 4.12 Hierarchia menu GP3-Switch 17 4.13 Opis przycisków i pół funkcyjnych 18 4.14 Wprowadzanie danych do komputera GPS-Switch 20 4.15 Wybór opcji 21 4.16 De	21	Przedstawienie symboli bezpieczeństwa	8
3 Instrukcja montażu 10 3.1 Schemat połączeń 10 3.2 Przyłącza komputera GPS-Switch 10 4 Opis produktu 11 4.1 Włącznik GPS do opryskiwaczy polowych i rozsiewaczy nawozów 11 4.2 GPS-Track (opcja) 11 4.3 Import kart zastosowań VRA (opcja) 11 4.4 Włącznik GPS do dowolnych maszyn rolniczych 11 4.5 Budowa 12 4.6 Zawarłość pakietu GPS 12 4.7 Stan oprogramowania 13 4.8 Złącze USB 13 4.9 Menu główne 13 4.10 Menu główne 13 4.11 Menu główne 14 4.12 Hierarchia mel GPS-Switch 17 4.13 Opis przyciskówi i pół funkcyjnych 18 4.13.1 Przycisk Shift 19 4.14 Wprowadzanie danych do komputera GPS-Switch 20 4.15.2 Funkcicja Toggle (przełączania) 21	22	Wskazówki bezpieczeństwa dot komputera GPS-Switch	9
31 Schemat polączeń 10 32 Przylącza komputera GPS-Switch 10 32 Przylącza komputera GPS-Switch 10 4 Opis produktu 11 4.1 Włącznik GPS do opryskiwaczy polowych i rozsiewaczy nawozów 11 4.2 GPS-Track (opcja) 11 4.3 Import kart zastosowań VRA (opcja) 11 4.4 Włącznik GPS do dowolnych maszyn rolniczych 11 4.5 Budowa 12 4.6 Zawartość pakietu GPS 12 4.7 Stan oprogramowania 13 4.8 Złącze USB 13 4.9 Menu główne 13 4.10 Menu robocze 14 4.11 Menu robocze 16 4.12 Hierarchia menu GPS-Switch 17 4.13 Opis przycisków i pól funkcyjnych 18 4.14 Wprowadzanie danych do komputera GPS-Switch 20 4.15 Funkcja Toggle (przełączania) 21 4.16 Definicja parametrów GPS 21	 0		40
3.1 Schemat polączeń 10 3.2 Przyłącza komputera BPS-Switch 10 3.2 Opis produktu 11 4.1 Włącznik GPS do opryskiwaczy polowych i rozsiewaczy nawozów 11 4.2 GPS-Track (opcja) 11 4.3 Import kart zastosowań VRA (opcja) 11 4.4 Włącznik GPS do dowolnych maszyn rolniczych 11 4.5 Budowa 12 4.6 Zawartość pakietu GPS 12 4.7 Stan oprogramowania 13 4.8 Złącze USB 13 4.9 Menu główne 13 4.10 Menu Diognostyka GPS. 16 4.11 Hierarchia menu GPS-Switch 17 4.13 Opis przycisków i pół funkcyjnych 18 4.14 Wprowadzanie danych do komputera GPS-Switch 20 4.15 Wybór opcji 21 4.15.1 Wpórwadzanie donych do komputera GPS-Switch 21 4.15.1 Wpórwadzanie danych do komputera GPS-Switch 21 4.15.1 Wpór opcji 21 4.15.1 Wpór opcji	3		10
3.2 Przyłącza komputera GPS-Switten 10 4 Opis produktu 11 4.1 Włącznik GPS do opryskiwaczy polowych i rozsiewaczy nawozów 11 4.2 GPS-Track (opcja) 11 4.3 Import kart zastosowań VRA (opcja) 11 4.4 Włącznik GPS do dowolnych maszyn rolniczych 11 4.5 Budowa 12 4.6 Zawartość pakietu GPS 12 4.7 Stan oprogramowania 13 4.8 Złącze USB 13 4.9 Menu główne 13 4.10 Menu robocze 14 4.11 Menu Diagnostyka GPS. 16 4.12 Hierarchia menu GPS-Switch 17 4.13 Przycisk Shift. 19 4.14 Wprowadzanie danych do komputera GPS-Switch 20 4.15 Wybór opcji 21 4.16 Definicja parametrów GPS. 21 4.17 Wymagania odnóśnie do jakości systemu GPS 22 5 Uruchomienie 23 5.12 Podączanie do systemu GPS innych producentów 23	3.1		.10
4 Opis produktu 11 4.1 Wiącznik GPS do opryskiwaczy polowych i rozsiewaczy nawozów 11 4.2 GPS-Track (opcja) 11 4.3 Import kart zastosowań VRA (opcja) 11 4.4 Wiącznik GPS do dowolnych maszyn rolniczych 11 4.4 Wiącznik GPS do dowolnych maszyn rolniczych 11 4.5 Budowa 12 4.7 Stan oprogramowania 13 4.8 Zlącze USB 13 4.9 Menu główne 13 4.10 Menu objocze 14 4.11 Menu Objozze 14 4.12 Hierarchia menu GPS-Switch 17 4.13 Opis przycisków i pół funkcyjnych 18 4.14 Wprowadzanie danych do komputera GPS-Switch 20 4.15 Wyfor opcji 21 4.16 Definicja parametrów GPS 21 4.17 Wymagania odnośnie do jakości systemu GPS 22 5 Uruchomienie 23 5.1 Pierwsze uruchomienie 23 5.2 Stan podstawowy 24	3.2	Przyłącza komputera GPS-Switch	.10
4.1 Włącznik GPS do opryskiwaczy polowych i rozsiewaczy nawozów. 11 4.2 GPS-Track (opcja) 11 4.3 Import kart zastosowań VRA (opcja) 11 4.4 Włącznik GPS do dowolnych maszyn rolniczych 11 4.5 Budowa 12 4.6 Zawartość pakietu GPS 12 4.7 Stan oprogramowania 13 4.8 Zlącze USB 13 4.9 Menu główne 13 4.10 Menu Diagnostyka GPS 16 4.11 Menu Diagnostyka GPS 16 4.12 Hierarchia menu GPS-Switch 17 4.13 Opis przycisków i pół funkcyjnych 18 4.14 Wprowadzanie danych do komputera GPS-Switch 20 4.15 Funckja Toggle (przełączania) 21 1.16 Definicja parametrów GPS 22 5 Uruchomienie 23 5.1 Vjór orogi 21 4.15 Punckja Toggle (przełączania) 21 1.16 Definicja parametrów GPS 22 5 Uruchomienie 23	4	Opis produktu	11
4.2 GPS-Track (opcja) 11 4.3 Import kart zastosowań VRA (opcja) 11 4.4 Włącznik GPS do dowolnych maszyn rolniczych 11 4.5 Budowa 12 4.6 Zawartość pakietu GPS 12 4.7 Stan oprogramowania 13 4.8 Złącze USB 13 4.9 Menu główne 13 4.10 Menu obocze 14 4.11 Menu Olagnostyka GPS 16 4.12 Hierarchia menu GPS-Switch 17 4.13 Opis przycisków i pół funkcyjnych 18 4.14 Wprowadzanie danych do komputera GPS-Switch 20 4.15 Wyłór opcji 21 4.16 Definicja parametrów GPS 21 4.17 Wyrowadzanie dojakości systemu GPS 22 5 Uruchomienie 23 5.1 Ustawienia jezyka 23 5.1 Verzenzia Gosystemu GPS innych producentów 23 5.2 Podłączanie do systemu GPS innych producentów 23 5.2 Stan podstawowy 24 5.3	4.1	Włącznik GPS do opryskiwaczy polowych i rozsiewaczy nawozów	.11
4.3 Import kart zastosowań VRA (opcja) 11 4.4 Włącznik GPS do dowolnych maszyn rolniczych 11 4.5 Budowa 12 4.6 Zawartość pakietu GPS 12 4.7 Stan oprogramowania 13 4.8 Zlącze USB 13 4.9 Menu główne 13 4.10 Menu robocze 14 4.11 Menu Diagnostyka GPS 16 4.12 Hierarchia menu GPS-Switch 17 4.13 Opis przycisków i pół funkcyjnych 18 4.14 Wprowadzanie danych do komputera GPS-Switch 20 4.15 Wprowadzanie tekstu i cyfr 20 4.16 Definicja parametrów GPS 21 4.17 Wymagania odnośnie do jakości systemu GPS 22 5 Uruchomienie 23 5.1 Pierwsze uruchomienie 23 5.1 Pierwsze uruchomienie 23 5.2 Stan podstawowy 24 5.3 Menu Ustawienia geometrii maszyny 24 5.4 Menu Ustawienia geometrii maszyny 24	4.2	GPS-Track (opcja)	.11
4.4 Włącznik GPS do dowolnych maszyn rolniczych 11 4.5 Budowa 12 4.6 Zawartość pakietu GPS 12 4.7 Stan oprogramowania 13 4.8 Złącze USB 13 4.9 Menu główne 13 4.10 Menu robocze 14 4.11 Menu Diagnostyka GPS 16 4.12 Hierarchia menu GPS-Switch 17 4.13 Opis przycisków i pół funkcyjnych 18 4.13.1 Przycisk Shift 19 4.14 Wprowadzanie tekstu i cyfr 20 4.15.1 Wybór opcji 21 4.15.2 Funkcja Toggle (przełączania) 21 4.16 Definicja parametrów GPS 21 4.17 Wymagania odnośnie do jakości systemu GPS 23 5.1 Piełwsze uruchomienie 23 5.1.1 Ustawianie języka 23 5.1.2 Podłączanie do systemu GPS innych producentów 23 5.2 Stan podstawowy 24 5.3 Menu KonRysuracja GPS-Switch 27 5.4 <td>4.3</td> <td>Import kart zastosowań VRA (opcja)</td> <td>.11</td>	4.3	Import kart zastosowań VRA (opcja)	.11
4.5 Budowa 12 4.6 Zawartość pakietu GPS 12 4.7 Stan oprogramowania 13 4.8 Złącze USB 13 4.9 Menu główne 13 4.10 Menu robocze 14 4.11 Menu Diagnostyka GPS 16 4.12 Hierarchia menu GPS-Switch 17 4.13 Opis przycisków i pół funkcyinych 18 4.14 Wprowadzanie danych do komputera GPS-Switch 20 4.15.1 Wybrowdzanie tekstu i cyfr. 20 4.15.1 Wybrowdzanie tekstu i cyfr. 20 4.15.1 Wybór opcji 21 4.15.2 Funkcja Toggle (przełączania) 21 4.16 Definicja parametrów GPS 21 4.17 Wymagania odnośnie do jakości systemu GPS 23 5.1 Pierwsze uruchomienie 23 5.1.1 Ustawianie języka 23 5.2 Stan podstawowy 24 5.3 Menu Ustawienia geometrii maszyny 24 5.4 Menu KonRysuracja GPS-Switch 27 5.	4.4	Włącznik GPS do dowolnych maszyn rolniczych	.11
4.6 Zawartość pakietu GPS. 12 4.7 Stan oprogramowania. 13 4.8 Zlącze USB. 13 4.9 Menu główne. 13 4.10 Menu probocze 14 4.11 Menu Diagnostyka GPS. 16 4.12 Hierarchia menu GPS-Switch 17 4.13 Opis przycisków i pól funkcyjnych 18 4.14 Wprowadzanie danych do komputera GPS-Switch 20 4.15 Wprowadzanie tekstu i cyfr 20 4.15 Wybór opcji 21 4.15 Wybór opcji 21 4.16 Definicja parametrów GPS. 21 4.17 Wymagania odnóśnie do jakości systemu GPS 23 5.1 Pierwsze uruchomienie. 23 5.1.1 Ustawianie jezyka 23 5.1.2 Podłączanie do systemu GPS innych producentów. 23 5.1.2 Podłączanie do systemu GPS innych producentów. 23 5.1.2 Podłączanie do systemu GPS innych producentów. 23 5.1.4 Worzanie wyprzedzenia. 30 5.1.7 Volerancja zacho	4.5	Budowa	.12
4.7 Stan oprogramowania 13 4.8 Ziącze USB 13 4.9 Menu główne 13 4.10 Menu Diagnostyka GPS 14 4.11 Menu Diagnostyka GPS 16 4.12 Hierarchia menu GPS-Switch 17 4.13 Opis przycisków i pół funkcyjnych 18 4.13.1 Przycisk Shift 19 4.14 Wprowadzanie danych do komputera GPS-Switch 20 4.15 Wybór opcji 20 4.15.1 Wybór opcji 21 4.15.2 Funkcja Toggle (przełączania) 21 4.16 Definicja parametrów GPS 21 4.17 Wymagania odnośnie do jakości systemu GPS 23 5.1 Pierwsze uruchomienie 23 5.1.1 Ustawianie języka 23 5.1.2 Podłączanie do systemu GPS innych producentów 23 5.2 Stan podstawowy 24 5.3 Menu Ustawienia geometrii maszyny 24 5.4 Menu Ustawienia geometrii maszyny 24 5.4.1 Stopień zachodzenia 29	4.6	Zawartość pakietu GPS	.12
4.8 Złącze USB 13 4.9 Menu główne 13 4.10 Menu robocze 14 4.11 Menu Diagnostyka GPS 16 4.12 Hierarchia menu GPS-Switch 17 4.13 Opis przyciskó wi pól funkcyjnych 18 4.13.1 Przycisk Shift 19 4.14 Wprowadzanie danych do komputera GPS-Switch 20 4.15.1 Wytorwadzanie tekstu i cyfr 20 4.15.2 Funkcja Toggle (przełączania) 21 4.16 Definicja parametrów GPS 21 4.17 Wymagania odnośnie do jakości systemu GPS 22 5 Uruchomienie 23 5.1 Pierwsze uruchomienie 23 5.1.2 Podłączanie do systemu GPS innych producentów 23 5.1 Podzazanie do systemu GPS innych producentów 23 5.1.1 Ustawienia geometrii maszyny 24 5.3 Aneu Ustawienia geometrii maszyny 24 5.4 Menu Ustawienia geometrii maszyny 24 5.4.1 Stopień zachodzenia 29 5.4.2 Tolerancj	4.7	Stan oprogramowania	.13
4.9 Menu główne. 13 4.10 Menu robocze 14 4.11 Menu Diagnostyka GPS. 16 4.12 Hierarchia menu GPS-Switch 17 4.13 Opis przycisków i pół funkcyjnych 18 4.13.1 Przycisk Shift. 19 4.14 Wprowadzanie danych do komputera GPS-Switch 20 4.15 Wprowadzanie tekstu i cyfr. 20 4.15.2 Funkcja Toggle (przełączania). 21 4.16 Definicja parametrów GPS. 21 4.17 Wymagania odnośnie do jakości systemu GPS 22 5 Uruchomienie 23 5.1.1 Ustawianie języka 23 5.1.2 Podłączanie do systemu GPS innych producentów 23 5.2 Stan podstawowy 24 5.3 Menu Ustawienia geometrii maszyny 24 5.4 Menu Ustawienia geometrii maszyny 24 5.4 Menu KonRysuracja GPS-Switch 27 5.4.1 Stopie rachodzenia 30 5.4.2 Tolerancja zachodzenia 31 5.4.3 Tolerancja zachodzen	4.8	Złącze USB	.13
4.10 Menu robocze 14 4.11 Menu Diagnostyka GPS. 16 4.12 Hierarchia menu GPS-Switch 17 4.13 Opis przycisków i pól funkcyjnych 18 4.14 Wprowadzanie danych do komputera GPS-Switch 20 4.14 Wprowadzanie tekstu i cyfr. 20 4.15 Wprowadzanie tekstu i cyfr. 20 4.15 Wprowadzanie tekstu i cyfr. 20 4.16 Definicja parametrów GPS. 21 4.17 Wymagania odnośnie do jakości systemu GPS 22 5 Uruchomienie 23 5.1.1 Ustawianie języka 23 5.1.2 Podłączanie do systemu GPS innych producentów. 23 5.2 Stan podstawowy 24 5.3 Menu Ustawienia geometrii maszyny 24 5.4 Menu Ustawienia geometrii maszyny. 25 5.4 Menu KonRysuracja GPS-Switch 27 5.4.2 Tolerancja zachodzenia 30 5.4.3 Tolerancja zachodzenia 30 5.4.4 Kopit zachodzenia 31 5.4.5 Wł	4.9	Menu główne	.13
4.11 Menu Diagnostyka GPS. 16 4.12 Hierarchia menu GPS-Switch 17 4.13 Opis przycisków i pół funkcyjnych 18 4.13.1 Przycisk Shift. 19 4.14 Wprowadzanie danych do komputera GPS-Switch 20 4.15 Wprowadzanie tekstu i cyfr. 20 4.15.1 Wybór opcji 21 4.15.2 Funkcja Toggle (przełączania) 21 4.16 Definicja parametrów GPS 21 4.17 Wymagania odnośnie do jakości systemu GPS 22 5 Uruchomienie 23 5.1.1 Pierwsze uruchomienie 23 5.1.2 Podłączanie do systemu GPS innych producentów 23 5.1.2 Podłączanie do systemu GPS 24 5.3 Menu Ustawienia geometrii maszyny 24 5.4 Menu KonRysuracja GPS-Switch 27 5.4 Menu KonRysuracja GPS-Switch 27 5.4.1 Stopień zachodzenia 29 5.4.2 Tolerancja zachodzenia 30 5.4.3 Tolerancja zachodzenia 31 5.4.4 Od	4.10	Menu robocze	.14
4.12 Hierarchia menu GPS-Switch 17 4.13 Opis przycisków i pół funkcyjnych 18 4.13.1 Przycisk Shift. 19 4.14 Wprowadzanie danych do komputera GPS-Switch 20 4.15 Wyrowadzanie tekstu i cyfr 20 4.15.1 Wybór opcji 21 4.15.2 Funkcja Toggle (przełączania) 21 4.16 Definicja parametrów GPS 21 4.17 Wymagania odnośnie do jakości systemu GPS 22 5 Uruchomienie 23 5.1 Pierwsze uruchomienie 23 5.1.2 Podłączanie do systemu GPS innych producentów. 23 5.1.2 Podłączanie do systemu GPS innych producentów. 23 5.1.2 Podłączanie do systemu GPS innych producentów. 23 5.1.3 Tworzenie nowej maszyny. 24 5.3 Menu Ustawienia geometrii maszyny 24 5.3.1 Tworzenie nowej maszyny. 25 5.4 Menu KonRysuracja GPS-Switch 27 5.4.3 Tolerancja zachodzenia – granica pola 31 5.4.4 Odstęp uwrocia	4.11	Menu Diagnostyka GPS	.16
4.13 Opis przycisków i pól funkcyjnych 18 4.13.1 Przycisk Shift. 19 4.14 Wprowadzanie danych do komputera GPS-Switch 20 4.15 Wprowadzanie tekstu i cyfr. 20 4.15.1 Wybór opcji 21 4.15.2 Funkcja Toggle (przełączania) 21 4.16 Definicja parametrów GPS 21 4.17 Wymagania odnośnie do jakości systemu GPS 22 5 Uruchomienie 23 5.1 Pierwsze uruchomienie 23 5.1.2 Podłączanie do systemu GPS innych producentów. 23 5.2 Stan podstawowy 24 5.3 Menu Ustawienia geometrii maszyny 24 5.3.1 Tworzenie nowej maszyny. 25 5.4 Menu KonRysuracja GPS-Switch 27 5.4.2 Tolerancja zachodzenia 30 5.4.3 Tolerancja zachodzenia 30 5.4.4 Odstęp uwrocia 31 5.4.5 Włączanie (wyprzedzenia dla opryskiwaczy 32 5.4.6 Ustawić geometrię urządzenia 33 5.4.6	4.12	Hierarchia menu GPS-Switch	.17
4.14 Wprowadzanie danych do komputera GPS-Switch 20 4.15 Wprowadzanie tekstu i cyfr. 20 4.15.1 Wybór opcji 21 4.15.2 Funkcja Toggle (przełączania) 21 4.16 Definicja parametrów GPS. 21 4.17 Wymagania odnośnie do jakości systemu GPS 22 5 Uruchomienie 23 5.1 Pierwsze uruchomienie. 23 5.1.2 Podłączanie do systemu GPS innych producentów. 23 5.2 Stan podstawowy 23 5.2 Stan podstawowy 24 5.3 Menu Ustawienia geometrii maszyny 24 5.3 Menu Ustawienia geometrii maszyny 24 5.4 Menu KonRysuracja GPS-Switch 27 5.4 Menu KonRysuracja GPS-Switch 27 5.4.1 Stopień zachodzenia 30 5.4.2 Tolerancja zachodzenia 30 5.4.3 Tolerancja zachodzenia 31 5.4.4 Odstęp uwrocia 31 5.4.5 Włączanie wyprzedzenia dla opryskiwaczy 32 5.4.6 Ustawić ge	4.13 4.13.1	Opis przycisków i pól funkcyjnych Przycisk Shift	.18 .19
4.15 Wprowadzanie tekstu i cyfr. 20 4.15.1 Wybór opcji 21 4.15.2 Funkcja Toggle (przełączania) 21 4.15 Definicja parametrów GPS. 21 4.16 Definicja parametrów GPS. 21 4.17 Wymagania odnośnie do jakości systemu GPS 22 5 Uruchomienie 23 5.1 Pierwsze uruchomienie 23 5.1.2 Podłączanie do systemu GPS innych producentów. 23 5.2 Stan podstawowy 24 5.3 Menu Ustawienia geometrii maszyny 24 5.3 Menu Ustawienia geometrii maszyny 24 5.4 Menu KonRysuracja GPS-Switch 27 5.4.1 Tolerancja zachodzenia 29 5.4.2 Tolerancja zachodzenia 30 5.4.3 Tolerancja zachodzenia 31 5.4.4 Ustawić geometrię urządzenia dla opryskiwaczy 32 5.4.5 Włączanie (wyłączanie wyprzedzenia dla opryskiwaczy 32 5.4.6 Ustawić geometrię urządzenia 33 5.5 Setup terminala 35 5.	4.14	Wprowadzanie danych do komputera GPS-Switch	.20
4.15.1 Wybór opcji 21 4.15.2 Funkcja Toggle (przełączania) 21 4.16 Definicja parametrów GPS 21 4.17 Wymagania odnośnie do jakości systemu GPS 22 5 Uruchomienie 23 5.1 Pierwsze uruchomienie 23 5.1.2 Podłączanie do systemu GPS innych producentów. 23 5.2 Stan podstawowy 23 5.3 Menu Ustawienia geometrii maszyny 24 5.3 Menu Ustawienia geometrii maszyny 24 5.3 Menu Ustawienia geometrii maszyny 25 5.4 Menu KonRysuracja GPS-Switch 27 5.4.1 Stopień zachodzenia 29 5.4.2 Tolerancja zachodzenia 30 5.4.3 Tolerancja zachodzenia 31 5.4.4 Odstęp uwrocia 31 5.4.5 Włączanie/wyłączanie wyprzedzenia dla opryskiwaczy 32 5.4.6 Ustawić geometrię urządzenia 33 5.5 Setup terminala 34 5.6.1 Pobieranie/usuwanie danych pola 36 5.7 Import	4.15	Wprowadzanie tekstu i cyfr	.20
4.15.2Funkcja roggle (przerączania).214.16Definicja parametrów GPS.214.17Wymagania odnośnie do jakości systemu GPS.225Uruchomienie235.1Pierwsze uruchomienie235.1.1Ustawianie języka235.2Stan podstawowy.245.3Menu Ustawienia geometrii maszyny.245.4Menu Ustawienia geometrii maszyny.255.4Menu KonRysuracja GPS-Switch275.4.1Stopień zachodzenia.295.4.2Tolerancja zachodzenia.305.4.3Tolerancja zachodzenia305.4.4Odstęp uwrocia315.4.5Włączanie/wyłączanie wyprzedzenia dla opryskiwaczy325.4.6Ustawić geometrię urządzenia.335.5Setup terminala345.6Menu Dane pola355.6.1Pobieranie/usuwanie danych pola365.7Import plików Shape386Praca w polu.406.1Wskazania menu roboczego.40	4.15.1	Wybór opcji	.21
4.16 Derinicja parametrow GPS. 21 4.17 Wymagania odnośnie do jakości systemu GPS. 22 5 Uruchomienie 23 5.1 Pierwsze uruchomienie 23 5.1.1 Ustawianie języka 23 5.1.2 Podłączanie do systemu GPS innych producentów. 23 5.2 Stan podstawowy. 24 5.3 Menu Ustawienia geometrii maszyny. 24 5.4 Menu KonRysuracja GPS-Switch 27 5.4.1 Stopień zachodzenia 29 5.4.2 Tolerancja zachodzenia 30 5.4.3 Tolerancja zachodzenia – granica pola 31 5.4.4 Odstęp uwrocia 31 5.4.5 Włączanie wyprzedzenia dla opryskiwaczy 32 5.4.6 Ustawić geometrię urządzenia 33 5.5 Setup terminala 34 5.6 Pobieranie/usuwanie danych pola 36 5.7 Import plików Shape 38 6 Praca w polu 40 6.1 Wskazania menu roboczego 40	4.15.2	Funkcja Toggle (przełączania)	.21
4.17 Wymagania odnosnie do jakości systemu GPS 22 5 Uruchomienie 23 5.1 Pierwsze uruchomienie 23 5.1.1 Ustawianie języka 23 5.1.2 Podłączanie do systemu GPS innych producentów 23 5.2 Stan podstawowy 24 5.3 Menu Ustawienia geometrii maszyny 24 5.4 Menu KonRysuracja GPS-Switch 27 5.4.1 Stopień zachodzenia 29 5.4.2 Tolerancja zachodzenia 30 5.4.3 Tolerancja zachodzenia – granica pola 31 5.4.4 Odstęp uwrocia 31 5.4.5 Włączanie wyprzedzenia dla opryskiwaczy 32 5.4.6 Ustawić geometrię urządzenia 33 5.5 Setup terminala 34 5.6 Menu Dane pola 36 5.7 Import plików Shape 38 6 Praca w polu 40	4.16	Definicja parametrow GPS	.21
5Uruchomienie235.1Pierwsze uruchomienie235.1.1Ustawianie języka235.1.2Podłączanie do systemu GPS innych producentów.235.2Stan podstawowy.245.3Menu Ustawienia geometrii maszyny245.3.1Tworzenie nowej maszyny.255.4Menu KonRysuracja GPS-Switch275.4.1Stopień zachodzenia295.4.2Tolerancja zachodzenia – granica pola315.4.3Tolerancja zachodzenia – granica pola315.4.4Odstęp uwrocia315.4.5Włączanie wyprzedzenia dla opryskiwaczy325.4.6Ustawić geometrię urządzenia335.5Setup terminala355.6.1Pobieranie/usuwanie danych pola365.7Import plików Shape386Praca w polu406.1Wskazania menu roboczego40	4.17	wymagania odnośnie do jakości systemu GPS	.22
5.1Pierwsze uruchomienie	5	Uruchomienie	23
5.1.1Ustawianie języka235.1.2Podłączanie do systemu GPS innych producentów.235.2Stan podstawowy.245.3Menu Ustawienia geometrii maszyny.245.3.1Tworzenie nowej maszyny.255.4Menu KonRysuracja GPS-Switch275.4.1Stopień zachodzenia.295.4.2Tolerancja zachodzenia305.4.3Tolerancja zachodzenia – granica pola315.4.4Odstęp uwrocia315.4.5Włączanie/wyłączanie wyprzedzenia dla opryskiwaczy325.4.6Ustawić geometrię urządzenia.335.5Setup terminala.345.6Menu Dane pola.355.7Import plików Shape386Praca w polu.406.1Wskazania menu roboczego.40	5.1	Pierwsze uruchomienie	.23
5.1.2Foddq22anie do Systemu GFS minych producentów.235.2Stan podstawowy.245.3Menu Ustawienia geometrii maszyny.245.3.1Tworzenie nowej maszyny.255.4Menu KonRysuracja GPS-Switch275.4.1Stopień zachodzenia.295.4.2Tolerancja zachodzenia – granica pola305.4.3Tolerancja zachodzenia – granica pola315.4.4Odstęp uwrocia315.4.5Włączanie/wyłączanie wyprzedzenia dla opryskiwaczy325.4.6Ustawić geometrię urządzenia335.5Setup terminala345.6Menu Dane pola355.7Import plików Shape386Praca w polu406.1Wskazania menu roboczego40	5.1.1	Ustawianie języka Podłaczania do systemu CPS innych producentów	.23
5.2Stan podstawowy245.3Menu Ustawienia geometrii maszyny245.3.1Tworzenie nowej maszyny255.4Menu KonRysuracja GPS-Switch 275.4.1Stopień zachodzenia295.4.2Tolerancja zachodzenia305.4.3Tolerancja zachodzenia305.4.4Odstęp uwrocia315.4.5Włączanie/wyłączanie wyprzedzenia dla opryskiwaczy325.4.6Ustawić geometrię urządzenia335.5Setup terminala345.6Menu Dane pola355.7Import plików Shape38 6Praca w polu40	5.7	Stan podetawowy	20
5.3.1Tworzenie nowej maszyny255.4Menu KonRysuracja GPS-Switch275.4.1Stopień zachodzenia295.4.2Tolerancja zachodzenia305.4.3Tolerancja zachodzenia – granica pola315.4.4Odstęp uwrocia315.4.5Włączanie/wyłączanie wyprzedzenia dla opryskiwaczy325.4.6Ustawić geometrię urządzenia335.5Setup terminala345.6Menu Dane pola355.7Import plików Shape386Praca w polu406.1Wskazania menu roboczego.40	53	Manu Listawienia geometrii maszyny	.2 4 24
5.4Menu KonRysuracja GPS-Switch275.4.1Stopień zachodzenia295.4.2Tolerancja zachodzenia305.4.3Tolerancja zachodzenia – granica pola315.4.4Odstęp uwrocia315.4.5Włączanie/wyłączanie wyprzedzenia dla opryskiwaczy325.4.6Ustawić geometrię urządzenia335.5Setup terminala345.6Menu Dane pola355.6.1Pobieranie/usuwanie danych pola365.7Import plików Shape386Praca w polu406.1Wskazania menu roboczego40	5.3.1	Tworzenie nowej maszyny	.25
5.4.1Stopień zachodzenia295.4.2Tolerancja zachodzenia305.4.3Tolerancja zachodzenia – granica pola315.4.4Odstęp uwrocia315.4.5Włączanie/wyłączanie wyprzedzenia dla opryskiwaczy325.4.6Ustawić geometrię urządzenia335.5Setup terminala345.6Menu Dane pola355.6.1Pobieranie/usuwanie danych pola365.7Import plików Shape386Praca w polu406.1Wskazania menu roboczego40	5.4	Menu KonRysuracja GPS-Switch	.27
5.4.2Tolerancja zachodzenia305.4.3Tolerancja zachodzenia – granica pola315.4.4Odstęp uwrocia315.4.5Włączanie/wyłączanie wyprzedzenia dla opryskiwaczy325.4.6Ustawić geometrię urządzenia335.5Setup terminala345.6Menu Dane pola355.6.1Pobieranie/usuwanie danych pola365.7Import plików Shape386Praca w polu406.1Wskazania menu roboczego40	5.4.1	Stopień zachodzenia	.29
5.4.3Toleranicja zachodzenia – granica pola315.4.4Odstęp uwrocia315.4.5Włączanie/wyłączanie wyprzedzenia dla opryskiwaczy325.4.6Ustawić geometrię urządzenia335.5Setup terminala345.6Menu Dane pola355.6.1Pobieranie/usuwanie danych pola365.7Import plików Shape386Praca w polu406.1Wskazania menu roboczego40	5.4.2	Tolerancja zachodzenia	.30
5.4.5Włączanie/wyłączanie wyprzedzenia dla opryskiwaczy325.4.6Ustawić geometrię urządzenia335.5Setup terminala345.6Menu Dane pola355.6.1Pobieranie/usuwanie danych pola365.7Import plików Shape386Praca w polu406.1Wskazania menu roboczego40	5.4.3	Odstep uwrocja	.31
5.4.6 Ustawić geometrię urządzenia	5.4.5	Włączanie/wyłączanie wyprzedzenia dla opryskiwaczy	.32
5.5 Setup terminala	5.4.6	Ustawić geometrię urządzenia	.33
5.6 Menu Dane pola	5.5	Setup terminala	.34
5.6.1 Pobleranie/usuwanie danych pola	5.6	Menu Dane pola	.35
5.7 Import plikow Snape 38 6 Praca w polu 40 6.1 Wskazania menu roboczego 40	5.6.1	Popieranie/usuwanie danych pola	.36
6 Praca w polu	5./	ітроп ріком Snape	.38
6.1 Wskazania menu roboczego40	6	Praca w polu	40
	6.1	Wskazania menu roboczego	.40



0.2	Pola funkcyjne w menu roboczym	42
6.3	Tryb automatyczny i tryb ręczny	44
6.4	Punkt referencyjny	47
6.4.1	Błędna/nieprawidłowa kalibracja	47
6.4.2	Wyznaczanie nowego punktu referencyjnego	48
0.4.3		48
6.5		49
6.6	Sposób postępowania przy nowej rejestracji pola	50
6.7	Sposób postępowania w przypadku pobierania granicy pola/pola	52
6.8	Przerwanie pracy	53
6.9	Podczas pracy	53
6.10	Strefa bezpieczeństwa	54
6.11	REC przy ręcznej geometrii urządzenia	55
7	Aplikacja GPS Track	56
7.1	Funkcja	56
7.0		
7.2	GPS Track w menu roboczym	56
7.2 7.3	Zastosowanie GPS Track	56 57
7.2 7.3 7.4	GPS Track w menu roboczym Zastosowanie GPS Track Ţworzenie ścieżek przejazdowych	56 57 58
7.2 7.3 7.4 7.4.1	GPS Track w menu roboczym Zastosowanie GPS Track Tworzenie ścieżek przejazdowych Ścieżki przejazdowe według schematu prowadzenia AB, gładzone lub identyczne	56 57 58 58
7.2 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2	GPS Track w menu roboczym Zastosowanie GPS Track Tworzenie ścieżek przejazdowych Ścieżki przejazdowe według schematu prowadzenia AB, gładzone lub identyczne Ścieżki przejazdowe według schematu prowadzenia A+	56 57 58 58 58
7.2 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2 7.5 7.5	GPS Track w menu roboczym Zastosowanie GPS Track Tworzenie ścieżek przejazdowych Ścieżki przejazdowe według schematu prowadzenia AB, gładzone lub identyczne Ścieżki przejazdowe według schematu prowadzenia A+ Konfiguracja GPS-Switch (GPS Track)	56 57 58 58 58 59
7.2 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2 7.5 7.5.1 7.5.2	GPS Track w menu roboczym Zastosowanie GPS Track Tworzenie ścieżek przejazdowych Ścieżki przejazdowe według schematu prowadzenia AB, gładzone lub identyczne Ścieżki przejazdowe według schematu prowadzenia A+ Konfiguracja GPS-Switch (GPS Track) Schemat prowadzenia Przejazd przez zagon	56 57 58 58 58 59 59 60
7.2 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2 7.5 7.5.1 7.5.2 8	GPS Track w menu roboczym Zastosowanie GPS Track Tworzenie ścieżek przejazdowych Ścieżki przejazdowe według schematu prowadzenia AB, gładzone lub identyczne Ścieżki przejazdowe według schematu prowadzenia A+ Ścieżki przejazdowe według schematu prowadzenia A+ Konfiguracja GPS-Switch (GPS Track) Schemat prowadzenia Przejazd przez zagon	56 57 58 58 58 58 59 59 59 60 61
7.2 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2 7.5 7.5.1 7.5.2 8	GPS Track w menu roboczym Zastosowanie GPS Track Tworzenie ścieżek przejazdowych Ścieżki przejazdowe według schematu prowadzenia AB, gładzone lub identyczne Ścieżki przejazdowe według schematu prowadzenia A+ Ścieżki przejazdowe według schematu prowadzenia A+ Konfiguracja GPS-Switch (GPS Track) Schemat prowadzenia Przejazd przez zagon Usterki/najczęściej zadawane pytania	56 57 58 58 58 59 60 61
7.2 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2 7.5 7.5.1 7.5.2 8 9	GPS Track w menu roboczym Zastosowanie GPS Track Tworzenie ścieżek przejazdowych Ścieżki przejazdowe według schematu prowadzenia AB, gładzone lub identyczne Ścieżki przejazdowe według schematu prowadzenia A+ Konfiguracja GPS-Switch (GPS Track) Schemat prowadzenia Przejazd przez zagon Usterki/najczęściej zadawane pytania Konserwacja	56 57 58 58 58 58 59 60 61 65
7.2 7.3 7.4.1 7.4.2 7.5 7.5.1 7.5.2 8 9 9.1	GPS Track w menu roboczym Zastosowanie GPS Track Tworzenie ścieżek przejazdowych Ścieżki przejazdowe według schematu prowadzenia AB, gładzone lub identyczne Ścieżki przejazdowe według schematu prowadzenia A+ Konfiguracja GPS-Switch (GPS Track) Schemat prowadzenia Przejazd przez zagon Usterki/najczęściej zadawane pytania Konserwacja Zarządzanie danymi w pamięci USB	56 57 58 58 58 59 60 61 65
7.2 7.3 7.4.1 7.4.2 7.5 7.5.1 7.5.2 8 9 9.1 9.2	GPS Track w menu roboczym Zastosowanie GPS Track Tworzenie ścieżek przejazdowych Ścieżki przejazdowe według schematu prowadzenia AB, gładzone lub identyczne Ścieżki przejazdowe według schematu prowadzenia A+ Konfiguracja GPS-Switch (GPS Track) Schemat prowadzenia Przejazd przez zagon Usterki/najczęściej zadawane pytania Zarządzanie danymi w pamięci USB Wybór satelitów EGNOS	56 57 58 58 58 59 60 61 65 65
7.2 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2 7.5 7.5.1 7.5.2 8 9 9.1 9.2 9.3	GPS Track w menu roboczym Zastosowanie GPS Track Tworzenie ścieżek przejazdowych Ścieżki przejazdowe według schematu prowadzenia AB, gładzone lub identyczne Ścieżki przejazdowe według schematu prowadzenia A+ Konfiguracja GPS-Switch (GPS Track) Schemat prowadzenia Przejazd przez zagon Usterki/najczęściej zadawane pytania Konserwacja Zarządzanie danymi w pamięci USB Wybór satelitów EGNOS Aktualizacja oprogramowania	56 57 58 58 58 59 60 61 65 65 66



1 Wskazówki dla użytkownika

Rozdział o wskazówkach dla użytkownika dostarcza informacji o posługiwaniu się instrukcją obsługi.

1.1 Przeznaczenie dokumentów

Niniejsza instrukcja

- opisuje obsługę i konserwację maszyny.
- podaje ważne wskazówki dla bezpiecznego i efektywnego obchodzenia się z maszyną.
- jest składową częścią maszyny i ma być zawsze przewożona w maszynie lub ciągniku.
- przechowywać ją do przyszłych zastosowań.

1.2 Podawanie kierunków w instrukcji obsługi

Wszystkie kierunki podawane w tej instrukcji widziane są zawsze w kierunku jazdy.

1.3 Stosowane opisy

Czynności obsługowe i reakcje

Czynności wykonywane przez personel obsługujący przedstawione są w postaci numerowanej listy. Zachować podaną kolejność kroków. Reakcja na każdorazową czynność jest w podanym przypadku oznakowana strzałką.

Przykład:

- 1. Czynność obsługowa krok 1
- → Reakcja maszyny na czynność obsługową 1
- 2. Czynność obsługowa krok 2

Wypunktowania

Wypunktowania bez wymuszonej kolejności przedstawiane są w postaci listy punktowej.

Przykład:

- Punkt 1
- Punkt 2

Cyfry pozycji w ilustracjach

Cyfry w nawiasach okrągłych wskazują na pozycje w ilustracjach. Pierwsza cyfra wskazuje ilustrację a cyfra druga pozycję na ilustracji.

Przykład (Rys. 3/6)

- Rysunek 3
- Pozycja 6



2 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Znajomość podstawowych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz przepisów bezpieczeństwa jest warunkiem do bezpiecznej i bezawaryjnej pracy maszyny.



2.1 Przedstawienie symboli bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oznakowane są trójkątem ostrzegawczym i słowem sygnalizującym. Słowo sygnalizujące (NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE, OSTROŻNIE) opisuje ciężar grożącego niebezpieczeństwa i ma następujące znaczenie:



NIEBEZPIECZEŃSTWO

oznacza bezpośrednie niebezpieczeństwo z wysokim ryzykiem śmierci lub ciężkich zranień ciała (utrata części ciała lub długotrwałe jego uszkodzenie), jeśli nie będzie się temu zapobiegać.

Nieprzestrzeganie tej wskazówki grozi utratą życia lub ciężkim zranieniem ciała.





OSTROŻNIE

WAŻNE

oznacza zagrożenie o niewielkim ryzyku, które może powodować lekkie lub średnio ciężkie uszkodzenia ciała albo szkody rzeczowe, jeśli nie będzie się temu zapobiegać.

oznacza zobowiązanie do specjalnego zachowania się lub czynności dla umiejętnego obchodzenia się z maszyną.

Nieprzestrzeganie tej wskazówki prowadzić może do uszkodzenia maszyny lub otoczenia.



WSKAZÓWKA

oznacza szczególnie przydatne podczas użytkowania maszyny informacje.

Wskazówki te pomogą Państwu optymalnie wykorzystać wszystkie funkcje waszej maszyny.



2.2 Wskazówki bezpieczeństwa dot. komputera GPS-Switch





3 Instrukcja montażu

3.1 Schemat połączeń







Oprogramowanie GPS-Switch stworzono dlatego, że na ciągniku zamontowana jest antena GPS.

Jeśli antena GPS była przedtem zamontowana na maszynie, to przy kalibracji istniejących punktów referencyjnych należy zwrócić uwagę na zmienioną pozycję anteny, patrz strona 47.

3.2 Przyłącza komputera GPS-Switch

Rys. 1/...

- (1) Przyłącze przewodu Y.
- (2) Przyłącze odbiornika GPS.



Rys. 1



4 Opis produktu

4.1 Włącznik GPS do opryskiwaczy polowych i rozsiewaczy nawozów

Przy stosowaniu maszyn rolniczych nie można całkowicie wykluczyć niewłaściwego dozowania przy włączaniu i wyłączaniu maszyn na uwrociu i podczas jazdy brzegiem pola. Skutkiem jest nakładanie się na siebie rozprowadzanych środków, co może spowodować uszkodzenie roślin, zbyt duży odpływ do wód powierzchniowych lub zboże wyległe. Te niepożądane zjawiska można wyeliminować, korzystając z komputera **GPS-Switch** połączonego z odbiornikiem GPS.

Komputer **GPS-Switch** umożliwia przełączanie w dokładnie określonej pozycji na uwrociu, krawędziach pola lub objeżdżaniu przeszkód.

Uwzględniana jest przy tym charakterystyka wysięgu, sekcji szerokości i rozsiewu danej maszyny.

Podczas pierwszego objazdu pola rejestrowane są jego granice. Na podstawie tych granic komputer **GPS-Switch** – w zależności od parametrów maszyny – określa na jakiej pozycji w polu urządzenie ma być włączone lub wyłączone lub kiedy zmienić szerokość roboczą.

Udostępniona jest 50-godzinna wersja testowa.

4.2 GPS-Track (opcja)

GPS-Track służy do prowadzenia ścieżek na polu.

Ta aplikacja jest zintegrowana w GPS-Switch, patrz str. 56.

Udostępniona jest 50-godzinna wersja testowa.

4.3 Import kart zastosowań VRA (opcja)

Pola, dla których zostaną zaimportowane karty zastosowań, zostaną poddane obróbce odpowiednio do zapisanych wartości zadanych. Po zaimportowaniu istnieje możliwość dopasowania wartości zadanych.

Ta aplikacja jest zintegrowana w GPS-Switch, patrz str. 39.

Udostępniona jest 50-godzinna wersja testowa.

4.4 Włącznik GPS do dowolnych maszyn rolniczych

Również bez automatycznego włączania sekcji szerokości można poprzez ręczną aktywację we włączniku GPS wyświetlać i zapisywać obrabianą powierzchnię.

Dzięki korzystaniu z funkcji GPS-Track równoległa jazda jest łatwiejsza dzięki wyświetlaniu śladów przejazdu na terminalu obsługi.

4.5 Budowa

(1) GPS-Switch

- (2) Odbiornik GPS
- (3) Złącze RS232
- (4) **AMATRON**⁺
- (5) Magistrala CAN
- (6) Wyposażenie podstawowe
- (7) Licznik pracy opryskiwacza lub rozsiewacza





4.6 Zawartość pakietu GPS

- (1) Terminal GPS-Switch
- (2) Uchwyt do terminalu
- (3) Pamięć USB
- (4) Pakiet przewodów
 - o Szeregowe przewody podłączeniowe
 - o Przewód modemu zerowego





4.7 Stan oprogramowania

Niniejsza instrukcja obsługi jest obowiązująca od stanu oprogramowania:

Terminal GPS-Switch

GPS-Switch

Wersja SW: 3.19 Wersja BS: 4.2.422 MHX 02.03.20



4.8 Złącze USB

Komputer **GPS-Switch** posiada złącze USB do wymiany danych z pamięcią USB (dołączona do zestawu).

4.9 Menu główne

Menu główne dzieli się na 3 podmenu, w których przed rozpoczęciem pracy należy wprowadzić wymagane dane (Rys. 3).

 Schlagdaten
 Menu Dane pola
 Info
 Informacje o oprogramowaniu i licencjach.
 Einstellung Masch.Geo.
 Menu Ustawienia geometrii maszyny





 Setup GPS-Switch Menu KonRysuracja GPS-Switch



Opis produktu

4.10 Menu robocze



Podczas pracy komputer **GPS-Switch** wyświetla menu robocze.

Rys. 4, wskazanie granicy pola w menu roboczym.



Rys. 4

СПТО 100% 1.50 ha 18.0 м

Rys. 5

Rys. 5, wskazanie częściowo obrobionego pola w menu roboczym.



Rys. 6, wskazanie obrobionego uwrocia w menu roboczym.



Rys. 6







Rys. 8

Rys. 7, wskazanie całkowicie obrobionego pola w menu roboczym.

Rys. 8, Wskazanie 3D, Karty zastosowań w menu Praca.



Menu Diagnostyka GPS 4.11

1	Menu główne	P P P	Ĵ↓ Ĵ	Diagnostyk	ka GPS
Diagnostyka GPS wskazuje akt sygnału GPS i nieprzetworzone diagnostyki błędów.	ualne dane dane do	Latitude: Longitude: Qualität: Anzahl Sat.: Geschwindigkeit:	51.00169 7.99620 02 D 08 8.00	945 N 030 E GPS km/h	



DOP:

3.70

\$GPGSA,A,3,01,02,03,,05,,07,,09,,11,12,4 \$GPGGA,102628.14,5100.10167,N,00759.7 -----

\$GPVTG,90.0,T,90.0,M,4.3,N,8.0,K



4.12 Hierarchia menu **GPS-Switch**





4.13 Opis przycisków i pól funkcyjnych

Funkcje, które pokazane są po prawej stronie wyświetlacza na polach funkcji (pole kwadratowe lub pole kwadratowe podzielone po przekątnej), sterowane są przez dwa rzędy przycisków umieszczonych po prawej stronie wyświetlacza.

- Jeśli na wyświetlaczu pojawiają się kwadratowe pola, wtedy tylko prawy przycisk (Rys. 10/1) przyporządkowany jest do pola funkcyjnego (Rys. 10/A).
- Jeśli pola podzielone są po przekątnej:
 - lewy przycisk (Rys. 10/2) przyporządkowany jest do lewego górnego pola funkcyjnego (Rys. 10/B).
 - prawy przycisk (Rys. 10/3)
 przyporządkowany jest do prawego dolnego pola funkcyjnego (Rys. 10/C).



Rys. 10

	Wł./Wył. (terminal AMATRON⁺ wyłączać zawsze do jazdy po drogach publicznych).
BEB	 Powrót do poprzedniego widoku menu Przełączanie między menu roboczym a menu głównym Anulowanie wprowadzania Do menu roboczego (wcisnąć przycisk i przytrzymać przynajmniej jedną sekundę)
Þ	 Przechodzenie do kolejnych stron menu (możliwe tylko wtedy, gdy na wyświetlaczu pokazywany jest symbol (rys. 9/4)
	Kursor na wyświetlaczu w lewo
$\mathbf{\hat{b}}$	Kursor na wyświetlaczu w prawo
	 Przejęcie wybranych cyfr i liter Potwierdzenie alarmów krytycznych 100% - ilość w menu roboczym
	 Kursor na wyświetlaczu do góry Zwiększanie zadanej dawki rozsiewu podczas pracy (np. +10%).
	 Kursor na wyświetlaczu w dół Zmniejszanie zadanej dawki rozsiewu podczas pracy (np10%).



4.13.1 Przycisk Shift

Aktywny w menu roboczym i menu Dane pola!

• Na tylnej stronie urządzenia znajduje się

przycisk Shift (Rys. 11/1).

- Jeśli przycisk Shift jest aktywny, jest to pokazywane na wyświetlaczu (Rys. 12).
- Po naciśnięciu przycisku Shift pojawiają się kolejne pola funkcyjne (Rys. 13) i odpowiednio zmienia się przyporządkowanie przycisków funkcyjnych.











Rys. 13

4.14 Wprowadzanie danych do komputera GPS-Switch



Przykład:



Opis w instrukcji obsługi:





[1/0]

Akcja:

Aby zapisać to pole, operator naciska przycisk (Rys. 14/2) przyporządkowany polu funkcyjnemu **A** (Rys. 14/1).

4.15 Wprowadzanie tekstu i cyfr

Jeśli konieczne jest wprowadzenie tekstu i cyfr do komputera **GPS-Switch**, pojawia się menu wprowadzania (Rys. 15).

W dolnej części wyświetlacza pojawia się pole wyboru z literami, cyframi oraz strzałkami (Rys. 15/1), z których tworzy się wiersz wprowadzania (Rys. 15/2) (tekst lub cyfry).

• Cyfr w polu wyboru. Wybór liter i



Potwierdzenie wyboru (Rys. 15/3).

- Loeschen Usuwanie wiersza wprowadzania.
 a <> A
- Zmiana wielkie/małe litery.
- οκ
 Po dokonaniu wpisu w wierszu wprowadzania należy go zatwierdzić.

Strzałki <, > w polu wyboru (Rys. 15/4) umożliwiają poruszanie się po wierszu tekstu.

Strzałka **«** w polu wyboru (Rys. 15/4) kasuje ostatnie wprowadzenie.



AMATRON +

ERC

Rys. 15



4.15.1 Wybór opcji

- Strzałkę wyboru (Rys. 16/1) przestawiać
 i i i i · · ·
 Potwierdzić wybór
 - (Rys. 16/2).



Rys. 16

4.15.2 Funkcja Toggle (przełączania)

Włączanie/wyłączanie funkcji:

- Nacisnąć przycisk funkcyjny (Rys. 17/2)
- → Funkcja **wł.** (Rys. 17/1).
- Ponownie nacisnąć przycisk funkcyjny
- → Funkcja **wył.**



Rys. 17

4.16 Definicja parametrów GPS

GPS

Global Positioning System (satelitarny system lokalizujący)

DGPS

Differential GPS (różnicowy system GPS)

System korekcji zwiększa dokładność do +/- 0,5 m do 0,02 m.

DOP

Dilution of Precision (wskaźnik dokładności pozycji)



4.17 Wymagania odnośnie do jakości systemu GPS

		Jakość GPS
DGPS	DOP 0 do 6 (stan zadany)	dobra
	DOP 6 do 8	średnia
	DOP większy niż 8	zła
GPS	DOP 0 do 6	średnia
	DOP 6 do 8	zła
	DOP większy niż 8	zła

Jakość systemu GPS dla komputera **GPS-Switch** w zależności od parametrów GPS, DGPS i DOP.

Opryskiwacz polowy:

Dobra jakość:

- Możliwość oprysku w trybie automatycznym.
- Granica pola bez strefy bezpieczeństwa

Średnia jakość:

- Możliwość oprysku w trybie automatycznym.
- Granica pola ze strefą bezpieczeństwa wynoszącą połowę szerokości roboczej
- Obrobiona powierzchnia jest podświetlona na żółto

Zła jakość:

System GPS zbyt niedokładny. Pole nie jest wyświetlane na komputerze **GPS-Switch**. Tym samym obrobiona powierzchnia nie jest zaznaczana, co z kolei uniemożliwia pracę w trybie automatycznym i ustalanie granicy pola.

Rozsiewacz nawozu:

Dobra jakość:

- Możliwość rozsiewu w trybie automatycznym.
- Granica pola ze strefą bezpieczeństwa wynoszącą połowę szerokości roboczej

Średnia jakość:

- Możliwość rozsiewu w trybie automatycznym.
- Granica pola ze strefą bezpieczeństwa, połową szerokości roboczej
- Obrobiona powierzchnia jest podświetlona na żółto

Zła jakość:

System GPS zbyt niedokładny. Pole nie jest wyświetlane na komputerze **GPS-Switch**. Tym samym obrobiona powierzchnia nie jest zaznaczana, co z kolei uniemożliwia pracę w trybie automatycznym i ustalanie granicy pola.



Zła jakość sygnału systemu GPS lub błędy w działaniu powodują zawsze automatyczne przełączenie komputera **GPS-Switch** w tryb ręczny!

Przejście w tryb ręczny powoduje zawsze wyłączenie maszyny.



5 Uruchomienie

5.1 Pierwsze uruchomienie

1	•	Przy pierwszym uruchomieniu nowy odbiornik GPS potrzebuje kilku minut na inicjalizację. Dopiero potem komputer GPS- Switch otrzymuje sygnał.
	•	Przy kolejnych cyklach roboczych komputer GPS-Switch otrzymuje sygnały DGPS po upływie ok. 30 sekund.

5.1.1 Ustawianie języka



5.1.2 Podłączanie do systemu GPS innych producentów.

Jeśli zamiast odbiornika GPS **AMAZONE** stosowany jest system GPS innego producenta, w systemie GPS należy wprowadzić następujące parametry:

- Dostępne musi być złącze szeregowe, podłączenie za pomocą 9-stykowego wtyku sub-D RS232
 - o Prędkość: 19.200 bd
 - o Dane: 8 bitów informacyjnych
 - o Parzystość: brak
 - o Bit stopu: 1 bit stopu

(8N1)

- Pasujące rekordy (protokołów NMEA)
 - o rekordy GPGGA, GPVTG (w 5 Hz), GPGSA (z częstotliwością 5 Hz lub 1 Hz)
- Musi być dostępny sygnał korekcji (DGPS).



5.2 Stan podstawowy



Po włączeniu całego systemu znajduje się on w trybie ręcznym! Maszyna znajduje się w **stanie podstawowym**.

Opryskiwacz:

- zawory sekcji szerokości zamknięte
- wszystkie sekcje szerokości domyślnie wybrane

Rozsiewacz:

- tarcze rozsiewające wyłączone
- wszystkie sekcje szerokości domyślnie wybrane
- zasuwy zamknięte

5.3 Menu Ustawienia geometrii maszyny



→ Aktywna maszyna jest wyświetlana na wyświetlaczu.



5.3.1 Tworzenie nowej maszyny

- 1. W przypadku nowej maszyny: · Wprowadzanie nazwiska
- Wybór rodzaju maszyny Opryskiwacz / rozsiewacz nawozu.
- 3. Wprowadzić dane maszyny.
 - o liczba sekcji szerokości,
 - wartość standardowa dla pojedynczych sekcji szerokości,
 - o wymiary dla GPS x i GPS y w mm (patrz poniżej),
 - wartości dla poszczególnych sekcji szerokości.

GPS y (Rys. 20)

Wymiar GPS y opisuje odstęp odbiornika GPS od osi środkowej ciągnika poprzecznie do kierunku jazdy.

Zaleca się montowanie odbiornika GPS na środku kabiny ciągnika.

Odbiornik GPS umieszczony na ciągniku bardziej

- w prawo: wprowadzić wartość GPS y jako wartość ujemną.
- w lewo: wprowadzić wartość GPS y jako wartość dodatnią.

Name: Anz. Teilbreit Standard Fin	ten:	Streuer 6		Streuer
GPS x: -250	2010-1.1 DO	GPS y:	0	
Tb Nr: 1L Tb: 3000	2 3000	3C 3000	4C 3000	
Arbeitsbreite:	18000	ges	peichert	Speich.

Rys. 19





GPS x (Rys. 20)

Miara GPS x opisuje odstęp nadajnika GPS od punktu wyłączenia przy wjeździe w nawrót.

- Opryskiwacz polowy: odstęp od rozpylaczy.
- Rozsiewacz nawozów: odstęp od środkowego punktu tarcz rozsiewających.
- (1) Punkt wyłączania



rozsiewacza nawozów, można manipulować wartością GPS x.

Manipulacja punktem włączania odstępu na nawrotach, patrz strona 31.



- 1.1 wybór poszczególnych danych maszyny
- 1.2 potwierdzenie wyboru. 1.3

wprowadzanie wartości.

- 1.4 **O.K.** potwierdzanie wartości.
- → Szerokość robocza wynikająca z wpisanych danych maszyny jest obliczana automatycznie i wyświetlana.

zapisywanie wprowadzonych danych.

- \rightarrow Zapisane dane są wyświetlane.
- 3. powrót do Menu Ustawienia geometrii maszyny.



- 4. _____ aktywacja nowej maszyny.
- → Zmiany zostały zatwierdzone!



5.4 Menu KonRysuracja **GPS-Switch**



 , Odstęp od nawrotu do punktu włączenia, tylko dla rozsiewaczy nawozów, patrz strona 31.

Überlappungsgrad:	100%	<u>à</u>
Überlappungstoleranz:	0 cm	+
Überlappungstoleranz Feldgrenze:	0 cm	+



Vorgewende-Abstand: 6.00 m	Vorgewende-Abstand:	6.00 m
----------------------------	---------------------	--------



Maschinenmodellierung: gezogene Maschine	01/02	HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO H





Przez modelowanie maszyny symulowane są różne właściwości dołączonego typu maszyny.

- o wyłączone (maszyna zawieszona na TUZ)
- o maszyna zaczepiana
- o maszyna samojezdna





- Włączanie lub wyłączanie akustycznego nadzorowania granic pola przy przekroczeniu granicy pola.
- , Podać obwód w km w polach, przy ładowaniu.

Akustische Feldgrenzen w arnu	0/1	
Schläge erkennen (Umkreis):	5.0 km	+

Rys. 24

- Przedwczesne włączanie czasu wyprzedzenia sekcji szerokości, tylko dla opryskiwacza, patrz str. 32.
- , Opóźnione wyłączanie czasu wyprzedzenia sekcji szerokości, tylko dla opryskiwacza, patrz str. 32.

Rys. 25



Automatyczna geometria urządzenia

Wł.: Do maszyn z automatycznym włączaniem sekcji szerokości.

→ Utworzyć maszynę w menu Ustawić geometrię maszyny.

> Wył.: Do maszyn bez automatycznego włączania sekcji szerokości ustawić ręczną geometrię urządzenia.



Ustawić ręczną geometrię urządzenia, patrz strona 33.

Automatyczne obniżenie belki wewnątrz granicy pola.

Wprowadź czas w milisekundach.

Czas od momentu włączenia opryskiwacza, w którym opuszczona jest belka polowa.

Standard: 0 ms

Maksymalnie: 5000 ms

Automatische Gerätegeometrie aus		REC / ∰
Gerätegeometrie einstellen		- Sala
Automatische Gestängeabsenkung 20	00 ms	+/-
	03/03	

Rys. 26



5.4.1 Stopień zachodzenia

Podczas pracy można zaznaczyć obszary sekcji, które są już obrobione lub które nie mają być obrabiane.

Stopień zachodzenia informuje, czy odpowiednia sekcja szerokości ma być włączona.

Stopień zachodzenia 0% (Rys. 27):

kiedy tylko dojdzie do minimalnego \rightarrow zachodzenia, odpowiednia sekcja szerokości jest wyłączana.



Rys. 27









Stopień zachodzenia 50 % (Rys. 28):

Stopień zachodzenia 100 % (Rys. 29): dopiero w przypadku całkowitego

szerokości jest wyłączana.

Tylko w przypadku opryskiwaczy:

zachodzenia na sekcję szerokości, sekcja

Na granicy lub w strefie bezpieczeństwa pracuje się zasadniczo przy stopniu zachodzenia 0%.

 \rightarrow

kiedy zachodzenie na sekcję szerokości \rightarrow wynosi 50%, włączana jest sekcja szerokości.



5.4.2 Tolerancja zachodzenia

Podaje niewrażliwość zewnętrznej sekcji szerokości i zapobiega ciągłemu włączaniu sekcji szerokości przy minimalnym zachodzeniu.

Zakres nastawczy: od 0 do 50 cm.

Przykład 1 (Rys. 30):

Stopień zachodzenia: 0 % Tolerancja zachodzenia: 50 cm





Przykład 2 (Rys. 31): Stopień zachodzenia: 100 % Tolerancja zachodzenia: 50 cm



Rys. 31



5.4.3 Tolerancja zachodzenia – granica pola

Aby wyeliminować ciągłe włączanie zewnętrznych sekcji szerokości na granicy, można ustawić osobną tolerancję zachodzenia na granicy.

Ustawianie tolerancji zachodzenia na granicy.

- o maksymalna 25 cm
- o standardowa/zalecana 0 cm

Na własną odpowiedzialność (wskazówka ostrzegawcza przy przestawianiu) użytkownik może ustawić tę wartość na maks. 25 cm (połowa odstępu między dyszami).

5.4.4 Odstęp uwrocia

Rys. 32/...

- (V) Odstęp na nawrotach ustala punkt włączania rozsiewacza nawozów przy wjechaniu ze ścieżki technologicznej w pole (odległość od uwrocia do tarczy rozsiewającej).
- (1) Nawroty
- (2) Pole
- Punkt wyłączania przy wjeździe w nawrót (zależnie od GPS x)
- (4) Punkt włączania przy wjeździe w pole (zależnie od GPS x oraz V)



Patrz strona 61.



Odstęp V na nawrotach jest standardowo ustawiony na połowę szerokości roboczej.

Przy szerokości roboczej większej, niż 30 m lub przy specjalnych rodzajach nawozów, może być konieczne dopasowanie.

Aby dopasować punkty włączania i wyłączania rozsiewacza nawozów, można manipulować wartością GPS x oraz odstępem dla nawrotów.

Punkt włączania poprzez podanie wartości odstępu dla nawrotów, można ustawiać tylko przy prawidłowym punkcie wyłączania (GPS x).



5.4.5 Włączanie/wyłączanie wyprzedzenia dla opryskiwaczy

Aby przy przejściu z powierzchni nieobrobionej na powierzchnię obrobioną (Rys. 33/1) zagwarantować ciągłą obróbkę pola, można wprowadzić czas wyprzedzenia.

Wyprzedzenie jest to wartość czasowa w milisekundach i skutkuje zachodzeniem obrabianej powierzchni.

Czas wyprzedzenia dla włączania (Rys. 33/2)

Przy wjeździe z powierzchni obrobionej na powierzchnię nieobrobioną sekcje szerokości załączają się wcześniej o wprowadzony czas wyprzedzenia.

Czas wyprzedzenia dla wyłączania (Rys. 33/3)

Przy wjeździe na powierzchnię obrobioną sekcje szerokości wyłączają się później – po upływie wprowadzonego czasu wyprzedzenia.



Rys. 33

•	Czas wyprzedzenia służy tylko do ustawienia trybu ciągłej obróbki pola.
•	Wielkość powierzchni zachodzących na siebie zależy od prędkości jazdy.
•	Przy normalnych prędkościach roboczych (10 km/h ~ 2,8 m/s) należy nastawić maksymalny czas wyprzedzenia równy 1000 ms.
•	Przy bardzo małej prędkości roboczej można nastawić dłuższy czas wyprzedzenia.
•	Maksymalny czas wyprzedzenia, który można nastawić, wynosi 5000 ms
•	Dłuższe czasy wyprzedzenia i wysokie prędkości mogą doprowadzić do niepożądanej charakterystyki przełączeń.



5.4.6 Ustawić geometrię urządzenia

Maszyny bez automatycznego włączania sekcji szerokości mogą po utworzeniu ręcznej geometrii urządzenia

wykonywać jazdę równoległą przy użyciu funkcji GPS-Track.



- za pomocą funkcji w menu roboczym rejestrować obrabianą powierzchnię i wyświetlać ją na ekranie.
- zgodnie z zaleceniami włącznika GPS ręcznie ustawiać sekcje szerokości.

Wykonać następujące ustawienia ręcznej geometrii urządzenia:

- GPS X, Patrz strona 25
- GPS Y, Patrz strona 25
- szerokość robocza
- ilość sekcji szerokości

Wykonanie ustawienia:





 Wprowadzić wartości w menu wprowadzania.





4. ____ Potwierdzić.



5.5 Setup terminala



Setup terminala służy do zmiany ustawień wyświetlacza.

1.1	100	
		- H
		- H
_	-	-

Setup
 Zmiana ustawień wyświetlacza.





- zmniejszanie jasności wyświetlacza.
- Zwiększanie jasności wyświetlacza.

Uhrzeit:	09 : 04 : 37	
Datum:	07 . 11 . 2007	
Helligkeit:	100 %	D , D
Sprache:	en	

Rys. 36



5.6 Menu Dane pola





dostępne miejsce nie jest wystarczające.





Po 50 cyklach zapisywania przeprowadzana jest automatyczna

optymalizacja pamięci.

- \rightarrow Potwierdzić komunikat na
 - wyświetlaczu.

5.6.1 Pobieranie/usuwanie danych pola

Dostępna jest możliwość wyświetlenia następujących danych pola:

- Granica pola na początku obróbki pola.
- Obrobiona powierzchnia (granica pola z obrobioną częścią pola), jeśli praca została przerwana i jest teraz kontynuowana.
- Ślady przejazdu do funkcji GPS-Track
- Przeszkody
- Strefy wyłączenia
- Karty zastosowań
- Uwrocie
- → Dane pola, których nie można wywołać, wyświetlane są na szaro.





potwierdzenie wyboru.



Aufzeichnung	
Amazone_Feld	Laden
Amazone_Feld01	
Amazone_Feld02	C. I.
Amazone_Feld03	Suchen
Amazone_Feld04	
Amazone_Feld05	Umkreis
	Loeschen

Rys. 40

GPS-Switch BAG0059.8 11.12

5.

Laden









5.7 Import plików Shape

- 1. Podłączyć pamięć USB.
- Import Wyświetlić podmenu Importuj dane.
 Wybierz żądane zasoby.
- 4. Potwierdzić wybór



Rys. 43



Rys. 44

- 5. którym znajduje się plik Shape.
 - Zmiana folderu

\.. Jeden poziom folderów niżej

\xxx Jeden poziom folderów wyżej

- Laden
- 6. Plik Shape zapisywany jest do aktualnego pola.



Importowanie kart zastosowań



Zaleca się umieszczenie kart zastosowań w jednym folderze **applicationmaps**, aby były one łatwo dostępne w tym katalogu w momencie importu.

Podczas importowania kart zastosowań należy wybrać:

- dawkę
- zawartość substancji czynnej: kg lub litr substancji czynnej/ha (substancję czynną podać w %)
- → W karcie zastosowań dawka zostanie przeliczona w zależności od zawartości <u>substan</u>cji czynnej.

Rate Alle

- Zmiana wszystkich dawek w kartach zastosowań na wartość podaną w %.
- Wybór poszczególnych dawek
- Usunięcie karty zastosowań.







6 Praca w polu

Przed rozpoczęciem pracy należy wprowadzić następujące dane:

- wprowadzić dane pola (str. 22).
- ustawić geometrię maszyny (str. 22).
- dokonać konRysuracji (str. 25).

W zależności od sposobu pracy zaleca się

- dokonywanie zawsze nowej rejestracji pola (patrz str. 41),
- zapisywanie pól lub granicy pól po nowej rejestracji w pamięci USB i ich pobieranie przed przystąpieniem do obróbki pola (patrz str. 43).

6.1 Wskazania menu roboczego



Rys. 46

- (1) Granica pola (czerwony)
- (2) Obrobiona powierzchnia (zielony)
- (3) Nieobrobiona powierzchnia (biały)
- (4) Symbol maszyny roboczej
- (5) Szerokość robocza
- (6) Siła sygnału GPS
- (7) Stopień zachodzenia
- (8) Tryb automatyczny lub tryb ręczny

- (9) Powierzchnia całkowita pola (w granicach pola)
- (10) Punkt referencyjny, punkt do kalibracji.
- (11) Kompas
- (12) Wskazanie maszyna na granicy pola
- (13) Wezwanie do kalibracji
- (14) Do trzech przypadków zachodzenia (tylko przy oprysku pola)
- (15) wprowadzona przeszkoda



Symbol maszyny roboczej z sekcjami szerokości w menu roboczym, Rys. 47.

- sekcje szerokości (szary maszyna nie znajduje się w pozycji roboczej)
- (2) włączone sekcje szerokości

niebieski

- (3) sekcje szerokości wyłączone
 - o (czerwony)
 - o żółty (ręczna geometria maszyny)



Rys. 47



071

an,

AB

 $(\mathbf{+})$

DGPS 08

01/03

N

 \in

@

6.2 Pola funkcyjne w menu roboczym









ustawienie wyświetlacza

- o ustawić północ na górze,
- o ustawić kierunek jazdy na górze.



Rys. 49

R

Ustawić punkt referencyjny na polu dla sygnału GPS-Signal lub wybrać istniejący punkt referencyjny z listy, patrz strona 47.

→ przed nową rejestracją pola.



→ w przypadku obróbki pola, które jest już zarejestrowane.

przejście do menu KonRysuracja, maszyna pozostaje w trybie automatycznym, patrz str. 25.



6.3 Tryb automatyczny i tryb ręczny

Komputer **GPS-Switch** można stosować zarówno w trybie ręcznym, jak i automatycznym.

W trybie automatycznym sekcje szerokości są włączane automatycznie zarówno na polu, jak i na uwrociu.

•	Tryb	automatyczny:
	•	Automatyczne włączanie, wyłączanie, włączanie sekcji szerokości za pomocą komputera GPS-Switch .
	Tryb) ręczny:
	•	Brak automatycznego włączania sekcji szerokości za pomocą komputera GPS-Switch .
	•	Obsługa maszyny za pomocą terminalu AMATRON ⁺, drążka sterowego, AMACLICK .
	•	Na wyświetlaczu komputera GPS-Switch dostępne tylko wskazania i zaznaczenia.

Rozsiewacz nawozu:

- 1. Na terminalu **AMATRON**⁺ włączyć tarcze rozsiewające.
- 2. Tryb automatyczny/ręczny

Tryb automatyczny 0/1

- o ustawić komputer **GPS-Switch** w tryb auto.
- o potwierdzić tryb automatyczny.
- o Zasuwy otwierają się i zamykają automatycznie.
- o Sekcje szerokości są automatycznie włączane poprzez prędkość obrotową tarcz rozsiewających.
- Tryb ręczny:
- o Zasuwy otwierają się i zamykają za pomocą terminalu
 AMATRON⁺.
- Sekcje szerokości są włączane za pomocą terminalu
 AMATRON⁺ poprzez prędkość obrotową tarcz rozsiewających.
 - 3. Na terminalu **AMATRON**⁺ wyłączyć tarcze rozsiewające.

Opryskiwacz polowy:

- 1. Rozłożyć opryskiwacz i odblokować blokadę wahań.
- 2. Tryb automatyczny/ręczny
- Tryb automatyczny



0

ustawić komputer **GPS-Switch** w tryb **auto**.

- o potwierdzić tryb automatyczny.
- o Na terminalu **AMATRON**⁺ włączyć opryskiwacze.
- o Sekcje szerokości są automatycznie włączane.



• Tryb ręczny:

Na terminalu **AMATRON**⁺ włączyć opryskiwacze.

Na terminalu **AMATRON**⁺ włączyć sekcje szerokości.

3. Na terminalu **AMATRON**⁺ wyłączyć opryskiwacze.







i	 Po wyjściu z menu roboczego, w razie zakłóceń w działaniu lub złego sygnału GPS komputer GPS-Switch przełącza się w tryb ręczny. → Opryskiwacz: zamknąć sekcje szerokości. → Rozsiewacz: zamknąć zasuwy.
A	OSTROŻNIE
	Mimowolne rozpylanie cieczy roboczej/rozsiewanie nawozu podczas jazdy do tyłu w trybie automatycznym na skutek samoczynnego włączenia sekcji szerokości.
	Właściwe działanie komputera GPS-Switch można zapewnić tylko podczas jazdy do przodu. Z tego względu podczas prac manewrowych, zwłaszcza w połączeniu z jazdą do tyłu, należy ze względów bezpieczeństwa przełączyć komputer GPS-Switch w tryb ręczny.
	Alternatywnie na terminalu AMATRON ⁺ :
	 Opryskiwacz – wyłączyć lance opryskiwaczy,
	 Rozsiewacz nawozu – zamknąć zasuwy zamykające.



6.4	Punkt reference	cyjny		
		Punkt referencyjny to odniesienie sygnału GPS do położenia pola.		
		Punkt referencyjny		
		 musi być wyznaczony przed zapisaniem pola lub odniesiony do istniejącego 		
		 powinien zostać poddany kalibracji na polu po wywołaniu lub w przypadku widocznych odchyleń od wskazań na terminalu. 		
Punkt referencyjny		Punkt referencyjny		
		 to punkt na polu, nad którym znajduje się odbiornik GPS na ciągniku. 		
		 należy najechać ciągnikiem i zarejestrować, gdy pojazd stoi w miejscu, 		
		 służy do kalibracji lokalizacji dla sygnału GPS, 		
		 jest dowolnym, odnajdywanym punktem. Powinien się znajdować na obrabianym polu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 		
		(np. najechać przednim kołem ciągnika na kamień graniczny),		
		 należy przy zapisywaniu granicy pola zapamiętać dla późniejszych cykli roboczych. 		





6.4.1 Błędna/nieprawidłowa kalibracja

Błędnie skalibrowane dane są nieprzydatne.
Jeśli przez pomyłkę wykonano kalibrację w niewłaściwym miejscu, istnieje możliwość najechania właściwego miejsca i ponownego wykonania kalibracji.



6.4.2 Wyznaczanie nowego punktu referencyjnego

W celu wyznaczenia nowego punktu referencyjnego należy postępować w następujący sposób:

- 1. Wprowadzić dane pola
- 2. Skalibrować pole
- → W tym momencie istnieje możliwość ustalenia nowego punktu referencyjnego lub wybrania go z listy.

6.4.3 Zastosowanie RTK-GPS



Warunkiem tego sposobu postępowania jest zastosowanie stacji RTK.

 Przetwarzanie danych GPS przy wyznaczaniu lub kalibracji punktu referencyjnego trwa około 15 sekund (30 sekund bez sygnał korekcji) i jest sygnalizowane na wyświetlaczu.





Rys. 50



6.5 Zaznaczanie przeszkód

Przeszkody na polu można zaznaczać na terminalu.



- 2. Przesuwanie przeszkody.
- → Wskazana zostanie pozycja przeszkody względem anteny GPS.



Usuwanie przeszkód w promieniu 30 m.



4.

Przed osiągnięciem przeszkody włącza się ostrzeżenie akustyczne i optyczne.





Hindernis!	

Rys. 52



6.6 Sposób postępowania przy nowej rejestracji pola

Jeśli zazwyczaj na początku prac polowych podczas okrążania pola obrabiane jest uwrocie:

- → Zawsze dokonywać nowej rejestracji pola.
- → Pierwsze okrążenie pola wykonać w trybie ręcznym.
- → Opryskiwacz polowy: pierwsze obramowanie pola można wykonać także w trybie automatyki.

W tym celu, także w trybie automatyki przy manewrowaniu ni jeździe do tyłu należy ręcznie włączyć i wyłączyć oprysk.





Rys. 53

4.

Schlagdati



- → Po upływie ok. 30 sekund komputer GPS-Switch otrzymuje sygnał DGPS.
- 2. wybrać menu Dane pola.
- 3. nowa rejestracja pola.
- → Utworzone pole -brak nazwy-.
 - powrót do menu głównego.
- 5. wybrać menu robocze.
- 6. Ustawić/wczytać punkt referencyjny, jeśli pole/granica pola ma być zapisana.







]/0 3. wyłączyć terminal **AMATRON**⁺, komputer GPS-Switch wyłącza się automatycznie.



6.7 Sposób postępowania w przypadku pobierania granicy pola/pola

 \rightarrow Możliwość okrążenia pola w trybie automatycznym.

W tym celu, także w trybie automatyki przy manewrowaniu ni jeździe do tyłu należy ręcznie włączyć i wyłączyć oprysk

Rys. 54, zapisana/pobrana granica pola.





- 1. włączyć terminal **AMATRON**⁺, komputer **GPS-Switch** włącza się automatycznie.
- → Po upływie ok. 30 sekund komputer GPS-Switch otrzymuje sygnał DGPS.
- Granicę pola/pole pobrać poprzez menu Dane pola (patrz str. 31).
- 3. powrót do menu głównego.
- 4. wybrać menu robocze.
- 5. Najechać punkt referencyjny.
- Skalibrować pole i nie ruszać się z miejsca przez 15 sekund.
- 7. Ustawić komputer **GPS-Switch** w tryb auto, patrz str. 35.
- 8. et potwierdzić tryb automatyczny.
- 9. Am AMATRON⁺: włączanie maszyny.
- → Dokonać obróbki pola w trybie automatycznym.



Po pracy:

- 1. W przypadku przerwania pracy: zapisać pole w pamięci USB, patrz str. 31.
- 2. W AMATRON⁺: Maszyna wyłączona.
- 3. wyłączyć terminal AMATRON⁺, komputer GPS-Switch wyłącza się automatycznie.

6.8 Przerwanie pracy

W przypadku przerwania pracy na polu i wyłączenia komputera pokładowego:

- Należy wyznaczyć punkt referencyjny.
- Po włączeniu komputera okładowego na wyświetlaczu wyświetla się stan obrabianego pola i można kontynuować pracę.
- Jeśli po przerwaniu pracy a przed jej kontynuacją obrabiane ma być inne pole, należy zapisać pole w pamięci USB.

Rys. 55, pobrane pole po przerwaniu pracy.





6.9 Podczas pracy

Jeśli wyznaczono punkt referencyjny:

Przeprowadzić możliwie szybko nową kalibrację, jeśli ostatnia kalibracja była wykonywana cztery godziny temu, a komputer **GPS-Switch** poprosi o jej wykonanie.







6.10 Strefa bezpieczeństwa

Przy tworzeniu granicy pola generowana jest strefa bezpieczeństwa. Strefa ta leży w granicach pola i jest oznaczona cienką linią (rys. 46).

W strefie bezpieczeństwa praca w trybie automatycznym nie jest możliwa.

Szerokość strefy bezpieczeństwa dla rozsiewaczy nawozu:

• połowa szerokości roboczej (AB).

Szerokość strefy bezpieczeństwa dla opryskiwaczy polowych:

- Standardowa: 0 m (brak strefy bezpieczeństwa).
- W przypadku złego sygnału GPS: połowa szerokości roboczej (AB).



Rys. 57

Tryb automatyczny: Poszczególne sekcje szerokości, które znajdują się w strefie bezpieczeństwa, są wyłączane.



Rys. 58



6.11 REC przy ręcznej geometrii urządzenia

Dla maszyn bez automatycznego włączania sekcji szerokości:

1. Włączyć ręcznie sekcje szerokości w maszynie.

Jednocześnie

- REC pola.
 rozpocząć od zapisu obrabianego
- 3. Przy każdorazowym wyłączaniu sekcji

szerokości za pomocą







Po zapisaniu w momencie oddalenia się od granicy pola, granica pola może być utworzona w terminalu, zapisana i wykorzystana w przypadku maszyn z automatycznym włączaniem sekcji szerokości.



7 Aplikacja GPS Track

7.1 Funkcja

GPS Track jest aplikacją do prowadzenia ścieżek na polu. Odpowiednio do pierwszej ścieżki przejazdowej tworzone są ścieżki równoległe.

Ścieżki przejazdowe wyświetlają się na terminalu.

Pasek świetlny pokazuje odchylenie ciągnika od ścieżki przejazdowej i pomaga w ten sposób w dokładnym przejeździe po ścieżkach.

7.2 GPS Track w menu roboczym



Rys. 60

- (1) Ponumerowane ścieżki przejazdowe
- (2) Aktywna ścieżka przejazdowa (niebieska)
- (3) Kolejna ścieżka przejazdowa
- (4) Pasek świetlny umożliwiający znalezienie ścieżki
- (5) Odstęp od ścieżki przejazdowej w cm
- (A) Punkt wyjściowy do tworzenia ścieżek przejazdowych
- (B) Punkt końcowy do tworzenia ścieżek przejazdowych



7.3 Zastosowanie GPS Track

- 1. Konfiguracja GPS-Switch:
 - o Wybrać schemat prowadzenia, patrz str. 59.
 - o Wprowadzić zagon, patrz str. 60.
 - Wprowadzić odstęp między ścieżkami przejazdowymi, patrz str. 59.
- 2. Podczas pierwszego przejazdu utworzyć ścieżki przejazdowe na linii prowadzącej, patrz str. 58.
- → Utworzone ścieżki przejazdowe wyświetlają się w wybranym schemacie prowadzenia.
- 3. Poszukać każdorazowo kolejnej ponumerowanej ścieżki przejazdowej.
- → Po osiągnięciu ścieżki przejazdowej jest ona zaznaczana na niebiesko.
- 4. Objechać ścieżkę przejazdową.
- \rightarrow Uwzględnić przy tym wskazanie paska świetlnego.
- 5. Przy pierwszym objeździe zarejestrować przeszkody, patrz str. 49.



7.4 Tworzenie ścieżek przejazdowych

7.4.1 Ścieżki przejazdowe według schematu prowadzenia AB, gładzone lub identyczne

Przed utworzeniem ścieżek przejazdowych wprowadzić w menu Konfiguracja następujące dane, patrz str. 59:		
Wybrać schemat prowadzenia		
Przejazd przez zagon		
Odstęp między ścieżkami przejazdowymi		



1. Wyznaczyć punkt początkowy A do tworzenia ścieżek przejazdowych.

2. Wykonać przejazd w celu utworzenia ścieżek przejazdowych.



- 3. Wyznaczyć punkt końcowy B do tworzenia ścieżek przejazdowych.
- \rightarrow Ścieżki przejazdowe są obliczane i wyświetlane na terminalu.



4.

Usuwanie ścieżek przejazdowych.



Rys. 61

7.4.2 Ścieżki przejazdowe według schematu prowadzenia A+

1. Wyznaczyć punkt początkowy A do tworzenia ścieżek przejazdowych.



A∎)

- 2. Wprowadzić kąt dla przebiegu ścieżek przejazdowych.
- \rightarrow Ścieżki przejazdowe są obliczane i wyświetlane na terminalu.



7.5 Konfiguracja GPS-Switch (GPS Track)







→ (<u>¹/_{02/03}</u>), <u>(¹/_{03/03}</u>), patrz str. **27**.

7.5.1 Schemat prowadzenia

GPS Track umożliwia tworzenie różnych schematów prowadzenia.

Jazda równoległa

Ścieżki przejazdowe są liniami równoległymi:

- AB → Ścieżki przejazdowe to proste równoległe do połączenia wyznaczonych punktów A i B.
- A+ → Ścieżki przejazdowe to proste równolegle wyznaczone przez punkt A i kąt, pod którym ścieżki mają przebiegać.





Jazda konturowa

Ścieżki przejazdowe są dowolnymi konturami.



 Kontur wygładzony → Ścieżki przejazdowe zawierają krzywe, przy czym promień pierwszej ścieżki jest dostosowywany. Obok krzywych wewnętrznych promień się zmniejsza, a obok krzywych zewnętrznych się zwiększa.



 Kontur identyczny → Ścieżki przejazdowe zawierają krzywe, przy czym wszystkie ścieżki odpowiadają pierwszej ścieżce przejazdowej.



7.5.2 Przejazd przez zagon

Przy przejeździe przez zagon ciągnik nie jedzie ścieżką przejazdową po znajdującej się obok ścieżce, lecz jedna lub kilka ścieżek są opuszczane i obrabiane w późniejszym czasie.

W taki sposób można uniknąć manewrowania przy przejeździe przez znajdującą się obok ścieżkę.

Należy wprowadzić interwał ścieżek przejazdowych.



8 Usterki/najczęściej zadawane pytania

Roz	zsiewacz nawozów:			
Kor	mputer GPS-Switch			
•	za wcześnie wyłącza w kierunku jazdy	\rightarrow	podwyższyć wartość GPS x	
•	za późno wyłącza w kierunku jazdy	\rightarrow	zmniejszyć wartość GPS x	
•	za wcześnie włącza w kierunku jazdy	\rightarrow	podwyższyć odstęp V dla nawrotów	
•	za późno włącza w kierunku jazdy	\rightarrow	obniżyć odstęp V dla nawrotów	
Prz	ykład:			
Pro	blem:	Rozwiązanie:		
Roz	zsiewacz nawozów wyłącza się o 5m za	Wartość GPS x: podwyższyć na -8000.		
WCZ	ześnie, aktualna wartość GPS x -3000.	\rightarrow	Rozsiewacz nawozów wyłącza się prawidłowo, teraz jednak włącza się za późno.	
		Rozwiązanie:		
		Ods	stęp dla nawrotów V: zredukować o 5000.	
•	włącza się nieprawidłowo w poprzek do	\rightarrow	nieprawidłowa wartość GPS y	
	kierunku jazdy	\rightarrow	nieprawidłowy znak przed wartością	
Two	orzenie pasów między torami	\rightarrow	nieprawidłowe ścieżki technologiczne	
		\rightarrow	dryf GPS, skalibrować punkt referencyjny	
Bra Wy Dai	nk odbioru: wołać menu Diagnostyka GPS. ne są dostępne? Nie	•	Sprawdzić przyłącza anteny/zewnętrznego systemu GPS.	
		•	Świeci się lampka na antenie?	
			(kolor czerwony: zasilanie, pomarańczowy: GPS, zielony: DGPS)	
		•	Sprawdzić zewnętrzne urządzenie GPS. Ustawienia: 19.200 bd, 8 bitów informacyjnych, parzystość – brak, 1 bit stopu	
Daı	ne są dostępne? Tak ->	•	Sprawdzić rekordy NMEA urządzenia zewnętrznego. GGA, VTG, GSA, 5Hz	
		•	Sprawdzić jakość sygnału GPS/ Czy sygnał GPS jest zbyt zły? Patrz lista wymogów dot. sygnału.	
Nie Sv	można włączyć komputera GPS- vitch i/lub terminalu Amatron+			
Kor	nputer GPS-Switch wyłaczony i	•	Odczekać kilka sekund i właczyć ponownie	
włą	czony za szybko.	•	Wyciągnąć 9-stykowy wtyk z wyposażenia podstawowego i ponownie podłączyć.	



Komputer GPS-Switch nie załącza prawidłowo (przeważnie za późno).	 Sprawdzić zewnętrzne urządzenie GPS. Czy GGA, VTG i GSA są nadawane z częstotliwością 5 Hz? 	
Podczas jazdy symbol rozsiewacza/opryskiwacza nie porusza się, jest jednak wyświetlany i reaguje na włączanie/wyłączanie (kolor niebieski/czerwony/szary).	•	Sprawdzić zewnętrzne urządzenie GPS. Czy GGA, VTG i GSA są nadawane z częstotliwością 5 Hz?
Komunikat błędu: Utworzenie granicy pola nie jest możliwe.	•	Utworzyć nowe pole, okrążyć kolejny raz (ew. bez rozsiewania/opryskiwania), następnie ustalić granicę pola.
\rightarrow Granica pola już istnieje.		
Zapomniano utworzyć nowe pole.		
Pole można wyświetlić za pomocą perspektywy z lotu ptaka.		
Komputer GPS-Switch nie reaguje na maszynę. Jedna lub więcej sekcji szerokości w	• • \rightarrow • •	Czy na komputerze GPS-Switch ustawiona jest prawidłowa maszyna?
terminalu AMATRUN nie reaguje na komputer GPS-Switch lub odwrotnie.		komputerze GPS-Switch jest taka sama jak w terminalu AMATRON⁺ .
Poszczególne sekcje szerokości włączają się za szybko lub za późno	•	Sprawdzić, czy szerokość poszczególnych sekcji szerokości w komputerze GPS- Switch jest taka sama jak w komputerze roboczym.
Po pobraniu granica pola jest przesunięta.	•	Skalibrować punkt referencyjny.
	Gra	nica pola jest nadal przesunięta?
	•	Punkt referencyjny nie został dokładnie znaleziony/najechany.



Komputer **GPS-Switch** nie reaguje lub reaguje nieprawidłowo.

- Wyciągnąć 9-stykowy wtyk z wyposażenia podstawowego i ponownie podłączyć.
- Włączyć komputer GPS-Switch
- Utworzyć nowe pole!
- Nie zapisywać starego pola!

Jeśli komputer **GPS-Switch** nie odbiera sygnału GPS, jest to wskazywane na wyświetlaczu (Rys. 63).

→ Komputer **GPS-Switch** przechodzi z trybu automatycznego w tryb ręczny!

Jeśli komputer **GPS-Switch** identyfikuje uciekający sygnał GPS, jest to wskazywane na wyświetlaczu (Rys. 64).

→ Komputer **GPS-Switch** przechodzi z trybu automatycznego w tryb ręczny!

Feldgrenze







Umschalten in den Automatikmodus nur mit definierter Feldgrenze möglich. Bestätigen mit Enter...



Przejście w tryb automatyczny jest możliwe wyłącznie w przypadku zdefiniowanej granicy pola.

→ Zdefiniować granicę pola w trybie ręcznym!

albo

 \rightarrow Pobrać granicę pola.



Zły sygnał GPS podczas 1. okrążenia:

- Obszar, w którym pracowano przy złym sygnale GPS, jest zaznaczony na żółto.
- \rightarrow Strefa bezpieczeństwa powiększa się.

Przedstawienie pola nie jest możliwe.









Maszyna nie jest przygotowana:

Brak sygnału GPS.

 \rightarrow

- Czy napęd tarcz rozsiewających nie jest włączony?
- Czy belka opryskiwacza nie jest odblokowana?







9 Konserwacja

9.1 Zarządzanie danymi w pamięci USB

Adresse 🖙 E:\			💌 芛 Wechseln zu
Name 🔺	Größe	Тур	Geändert am
🛅 Data		Dateiordner	21.08.2007 04:43
GPS-SwitchExport		Dateiordner	23.08.2007 06:11

Rys. 69

Pamięć USB zawiera dwa foldery, w których zapisywane są dane:

Data

Trzy pliki z wszystkimi zapisanymi polami i granicami pól.

- → Folder Data do zapisania na komputerze, jeśli pamięć USB jest pełna.
- GPS-Switch Export

Dane Shape do programu GIS.



9.2 Wybór satelitów EGNOS

To menu konfiguracyjne nadaje się tylko do oferowanego przez AMAZONE Receiver Hemisphere Crescent A100.

1	Do dyspozycji dla sygnału korekcyjnego, są trzy satelity EGNOS. Wybiera się dwa satelity (Standard SAT1 120, SAT2 124 / opcjonalnie SAT 126).
	Przy awarii jednego satelity (120,124) może on być ewentualnie zastąpiony przez satelitę 126.



• El Menu wyboru satelitów EGNOS.



- Check Kontrola konfiguracji wybranych satelitów.
- \rightarrow Wskazania OK

Latitude:	52.461	1340 N	
Longitude:	7.916	9360 E	
Qualität:	02	DGPS	
Anzahl Sat.:	08		
Geschwindigkeit:	13.00	km/h	
Track:	25.00		
DOP:	1.00		
\$GPGGA,140434.25	i,5227.66945	5,N,00755.01724,	
\$GPVTG,25.00,T,25	i.00,M,7.02,I	N,13.00,K	
\$GPGSA,A,3,01,02,	,03,,05,,07,,	09,,11,12,4.0,1.(
			5





- 2. A 100
 2. A 100
- 3. Config Skonfigurować wybrane satelity.
- → Wskazania OK

Latitude:	52.4617825 N	
Longitude:	7.9174323 E	
Qualität:	02 DGPS	
Anzahl Sat.:	08	A 100
Geschwindigkeit:	13.00 km/h	Check
Track:	25.00	
A100 Check:	OK	A 100
\$GPGGA,140456.28	,5227.70839,N,00755.04704	, Config
\$GPVTG,25.00,T,25	.00,M,7.02,N,13.00,K	CAT1 /
\$GPGSA,A,3,01,02,0	03,,05,,07,,09,,11,12,4.0,1.	
		- /SAT2
		124





9.3 Aktualizacja oprogramowania

- 1. Włączyć komputer GPS-Switch
 - Einstellung Masch.-Geo.
- 2. wybrać menu Ustawienia geometrii maszyny.



Rys. 72

- 3. Zanotować maszyny podane na liście.
 - Edit
- 4. wywołać ustawienia poszczególnych maszyn.



- 5. Zanotować ustawienia poszczególnych maszyn. Ważne informacje to:
 - o Liczba sekcji szerokości
 - Przyporządkowanie domyślne pojedynczej sekcji szerokości.
 - o GPS x
 - o GPS y
 - o Tb
- Należy pamiętać, że na wyświetlaczu wyświetlane są tylko 4 pierwsze sekcje szerokości.
- (v) wyświetlić kolejne sekcje szerokości.

Rys. 73

Name:	Spritze	Spritze
Anz. Teilbreiten: Vorbel. Einzelteilbr.: GPS x: -3500	9 3000 GPS y: 0	
Tb.Nr: 1L 2 Tb: 4000 3500 X: 0 0	3 4 3000 3000 0 0	
Y: 13000 9250 Arbeitsbreite: 30000	6000 3000 gespeichert	Speich.





- 6. powrót do menu głównego.
- 7. wywołać menu KonRysuracja.
- 8. Zanotować ustawienia.

Überlappungsgrad:	<u> Shift</u> 100%	B
Überlappungstoleranz:	30 cm	+ / -
Vorge w ende-Abstand:	6.00 m	+/-
		<u> </u>

Rys. 75

Na komputerze PC:

- 9. Rozpakować plik zip.
- 10. Skopiować dane do pamięci USB.
 - o BTTOPInstaller.exe
 - o Autorun.inf
 - o Terminal
 - o lib
 - o Install_GPSSwitch
- Ew. dostępne pliki mogą pozostać w pamięci USB.
- 11. Włożyć pamięć USB do wyłączonego komputera **GPS-Switch**.
- 12. Implication 12. Implicatio
- Nacisnąć po kolei przyciski 1, 2, 3 (Rys. 77).

Name 👻	Größe	Тур
BTTOPInstaller.exe	79 KB	Anwendung
🕒 Autorun.inf	1 KB	Setup-Informationen
🚞 Terminal		Dateiordner
🛅 lib		Dateiordner
🛅 Install_GPSSwitch		Dateiordner

Rys. 76



Rys. 77



 \rightarrow

14.

 \rightarrow

16.

17.

18.

19.

20.

21.



9.4 Przechowywanie

pracy z komputerem GPS-Switch.



Komputer pokładowy po wyjęciu z kabiny ciągnika, należy przechowywać w suchym otoczeniu.







AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51Tel.:D-49202 Hasbergen-GasteTelefaks:NiemcyE-mail:abtts://www.second.com/second.c

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0 Telefaks: + 49 (0) 5405 501-234 E-mail: amazone@amazone.de http:// www.amazone.de

Zakłady: D-27794 Hude D-04249 Leipzig F-57602 Forbach Przedstawicielstwa w Anglii i Francji

Fabryki rozsiewaczy nawozów mineralnych, opryskiwaczy polowych, siewników, narzędzi uprawowych, uniwersalnych hal magazynowych i narzędzi do gospodarki komunalnej